




Selezione della lingua (tedesca di default):

Dopo aver acceso il dispositivo, appare la schermata di avvio. Per impostare la lingua desiderata dell'interfaccia utente, all'interno del menu  delle applicazioni toccare  **"Einstellungen"**, quindi  **"Sprache & Eingabe"**. Ora toccare il primo campo **"Sprache"** della colonna destra e selezionare la lingua.

