

TREKSTORTM
Enjoy now.

Formatting the TrekStor
MovieStation

DE

EN

FR

IT

ES

PT

NL

SE

TR

PL


HU

GR

RU

UA

SI

 **Achtung:** Bei der Formatierung werden ALLE Daten auf der Festplatte gelöscht! Fertigen Sie vor dem Formatieren Sicherheitskopien Ihrer Daten an!

 Um Dateien von Ihrer MovieStation am Fernseher wiedergeben zu können, muss die MovieStation mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

 Bitte beachten Sie, dass bei einer FAT32 formatierten Festplatte nur Dateien mit einer Dateigröße bis maximal 4 GB unterstützt werden.


Windows® 2000/XP/Vista

Datenspeicher können unter Windows ab einer Größe von 32 GB nicht wie gewohnt mit FAT32 formatiert werden. Hierfür muss die Formatierung der Festplatte mithilfe eines separaten Tools erfolgen.

Nutzen Sie dazu beispielsweise das kostenlose Tools "H2FORMAT" von Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). Mit "H2FORMAT" können Sie unformatierte Partitionen der MovieStation in Windows® mit dem Dateisystem FAT32 formatieren. Deshalb müssen zuvor formatierte Partitionen Ihrer MovieStation gelöscht werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Vorhandene, formatierte Partitionen löschen

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "ARBEITSPLATZ" bzw. "COMPUTER" und wählen Sie den Menüpunkt "VERWALTEN" aus.
- Wählen Sie im erscheinenden Fenster aus der Auflistung "DATENTRÄGERVERWALTUNG" aus, der rechte Fensterbereich wird zweigeteilt.
- Im unteren Bereich - der grafischen Auflistung der angeschlossenen CD-/DVD-Laufwerke und Festplatten - ist Ihre MovieStation aufgeführt. Sofern die MovieStation noch nicht vom Nutzer formatiert wurde, ist die MovieStation mit der Volumenbezeichnung "TREKSTOR" aufgeführt.

 **Achtung:** Achten Sie darauf, dass Sie keine der anderen angeschlossenen Festplatten auswählen - darauf befindliche Daten und Programme würden unwiderruflich verloren gehen!

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den grafisch dargestellten Speicherplatz Ihrer MovieStation und wählen Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Punkt "PARTITION LÖSCHEN" bzw. "VOLUMEN LÖSCHEN" aus, um die bestehenden Partitionen auf der MovieStation zu löschen.

- Bestätigen Sie mit "JA", um die Partition zu löschen.


Partition erstellen

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den grafisch dargestellten Speicherplatz Ihrer MovieStation. Diese hat nun den Status 'NICHT ZUGEORDNET'.
- Wählen Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Punkt "NEUE PARTITION..." bzw. "NEUES EINFACHES VOLUMEN..." aus. Der Assistent zur Erstellung einer neuen Partition öffnet sich. Klicken Sie auf "WEITER".

Bei Windows® 2000/XP: Wählen Sie die Option "PRIMÄRE PARTITION" aus.

- c) Nun können Sie die Partitions- bzw. Volumengröße festlegen. Um die Standardeinstellungen des Betriebssystems zu übernehmen, klicken Sie auf "WEITER".
- d) Weisen Sie der Partition einen Laufwerksbuchstaben (z. B. t:) zu.
- e) Bitte achten Sie darauf, dass Sie im Dialog "PARTITION FORMATIEREN" die Option "DIESE PARTITION NICHT FORMATIEREN"/ "DIESES VOLUMEN NICHT FORMATIEREN" auswählen.
- f) Schließen Sie das Erstellen der Partition ab, indem Sie auf "FERTIGSTELLEN" klicken. Sie haben für Ihre MovieStation eine unformatierte Partition erstellt.

Formatierung mit "H2format"

- a) Laden Sie die Software "H2FORMAT" herunter und entpacken Sie es in einen beliebigen Ordner.
- b) Öffnen Sie die Kommandozeile über "START" → "PROGRAMME" → "ZUBEHÖR" → "EINGABEAUFFORDERUNG".
 *Um "H2FORMAT" unter Windows® Vista zur Formatierung Ihrer MovieStation verwenden zu können, müssen Sie das Programm als Administrator ausführen.*
 - *Klicken Sie dazu unter "START" → "PROGRAMME" → "ZUBEHÖR" mit Rechtsklick auf "EINGABEAUFFORDERUNG".*
 - *Wählen Sie die Option "ALS ADMINISTRATOR AUSFÜHREN", um die Kommandozeile im Administrator-Modus zu starten. Falls eine Abfrage der Windows-Benutzerkontensteuerung erscheinen, wählen Sie "FORTSETZEN".*
- c) Wechseln Sie in der Kommandozeile in den Ordner in dem Sie zuvor die Software entpackt haben.
- d) Starten Sie die Formatierung der MovieStation mit FAT32 durch Eingabe des Befehls "H2FORMAT" und der Laufwerksbezeichnung, die Sie zuvor für die MovieStation vergeben haben. Der Befehl könnte dann beispielsweise wie folgt lauten: "H2FORMAT T:".


 *Achtung: Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Laufwerk für die Formatierung angeben – andernfalls könnte das falsche Laufwerks formatiert werden und die gespeicherten Daten würden unwiderruflich verloren gehen!*


- e) Schalten Sie Ihre MovieStation bitte nach der Formatierung aus und wieder ein, damit die Formatierungsinformationen von Ihrem Computer korrekt übernommen werden.

Mac® OS X ab 10.3

Um die MovieStation unter Mac® OS X mit dem Dateiformat "FAT32" zu formatieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a) Öffnen Sie über "FINDER" → "DIENSTPROGRAMME" das "FESTPLATTEN-DIENSTPROGRAMM".
- b) Klicken Sie auf die MovieStation, diese ist mit ihrer Modellnummer aufgeführt. Wählen Sie die Festplatte bzw. die Partition aus, die Sie formatieren möchten.
- c) Wählen Sie aus dem rechten Fenster die Option "LÖSCHEN" aus.
- d) Bestimmen Sie mithilfe der Drop-Down-Liste das Dateisystem "MS DOS DATEISYSTEM" für die zu formatierende Festplatte/Partition aus und tragen Sie einen Namen in das dafür vorgesehene Feld ein.
- e) Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "LÖSCHEN", um die Formatierung zu starten.

 *Caution: During formatting, ALL data on the hard disk are deleted! Before formatting, make backup copies of your data!*

 *Please note that only files with a maximum file size of 4 GB are supported for a hard disk formatted with FAT32.*


Windows® 2000/XP/Vista

Under Windows, a storage device from a size of 32 GB cannot be formatted with FAT32 in the usual manner. For this purpose, the hard disk must be formatted using a separate tool.

For this purpose, for example, you can use the free tool "H2FORMAT" from Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). With "H2FORMAT," you can format unformatted partitions of the MovieStation in Windows® using the FAT32 file system. For this reason, formatted partitions of your MovieStation must be deleted first. Proceed as follows:

Deleting existing, formatted partitions

- a) Right-click "MY COMPUTER" or "COMPUTER" and select the menu item "MANAGE".
- b) In the window that appears, select "DISK MANAGEMENT" from the list. The right window area is divided in two.
- c) Your MovieStation is listed in the bottom area, that is, in the graphic list of the connected CD/DVD drives and hard disks. If the MovieStation has not yet been formatted by the user, the MovieStation is listed with the volume name "TREKSTOR".

 *Caution: Make sure not to select any of the other connected hard disks. If you do, the data and programs on the disk will be irretrievably deleted!*

Right-click the memory location icon of your MovieStation and select "DELETE PARTITION" or "DELETE VOLUME" on the context menu that appears to delete the existing partitions on the MovieStation.

- d) Confirm with "Yes" to delete the partition.



Creating a partition

- a) Right click the memory location icon of your MovieStation. This now has a status of 'NOT ASSIGNED'.
- b) Select "NEW PARTITION" or "NEW SINGLE VOLUME..." on the context menu that appears. The assistant for creating a new partition opens. Click "CONTINUE".

For Windows® 2000/XP: Select the "PRIMARY PARTITION" option.

- c) Now you can define the partition or volume size. To accept the standard settings of the operating system, click "NEXT".
- d) Assign a drive letter (e.g. "T:") to the partition.
- e) Make sure that, in the "FORMAT PARTITION" dialog, you select the "DO NOT FORMAT THIS PARTITION"/"DO NOT FORMAT THIS VOLUME" option.
- f) Close the partition creation session by clicking "FINISH". You have created an unformatted partition for your MovieStation.

Formatting with "H2format"

- a) Download the "H2FORMAT" (software), and unzip it to a folder of your choice.
- b) Open the command line via "START" → "ALL PROGRAMS" → "ACCESSORIES" → "COMMAND PROMPT".
 -  *To be able to use "H2FORMAT" under Windows® Vista to format your MovieStation, you must run the program as administrator.*
 - Under "START" → "ALL PROGRAMS" → "ACCESSORIES," right-click "COMMAND PROMPT" for this purpose.
 - Select the "RUN AS ADMINISTRATOR" option to start the command line in administrator mode. If a Windows user account control query appears, select "CONTINUE".
- c) In the command line, switch to the folder in which you previously unzipped the software.
- d) Start the formatting of the MovieStation with FAT32 by entering the command "H2FORMAT" and the drive name that you previously assigned to the MovieStation. The command could thus be as follows: "H2FORMAT T:".
 -  *Caution: Please make sure that you specify the right drive to be formatted – otherwise the wrong drive could be formatted and saved data would be irretrievably lost!*
- e) After the formatting procedure, switch your MovieStation off and on again so that the formatting information can be correctly assumed by your computer.


Mac® OS X from 10.3

To format the MovieStation in Mac® OS X with the file format "FAT32," proceed as follows:

- a) Select "FINDER" → "UTILITIES" and open "DISK UTILITY".
- b) Click the MovieStation, which is listed with its model number. Select the hard disk or partition that you want to format.
- c) From the right window, select the option "DELETE".
- d) Use the drop-down list to select the "MS DOS FILE SYSTEM" for the hard disk/partition to be formatted, and enter the name in the provided field.
- e) Click the "DELETE" button to start the formatting.

Formatage de la TrekStor MovieStation

 **Attention** : lors du formatage, *TOUTES les données enregistrées sur le disque dur sont supprimées ! Avant le formatage, créez des copies de sauvegarde de vos données !*

 **Notez que** dans le cas d'un disque dur formaté selon le système FAT32, seuls des fichiers d'un volume de 4 Go maximum sont supportés.


Windows® 2000/XP/Vista

Sous Windows, les mémoires de données à partir d'un volume de 32 Go ne peuvent pas être formatées comme à l'habitude avec FAT32. Le formatage du disque dur doit ici être réalisé avec un outil séparé.

À cet effet, utilisez par exemple le logiciel « H2FORMAT » de Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). Avec « H2FORMAT » vous pouvez formater des partitions non formatées de la MovieStation dans Windows® avec le système de fichiers FAT32. C'est pourquoi les partitions auparavant formatées de votre MovieStation doivent être supprimées. Pour ce faire, procédez comme suit :

Supprimer des partitions existantes

- Avec le bouton de souris droit, cliquez sur « POSTE DE TRAVAIL » ou « MON ORDINATEUR » et sélectionnez la rubrique « OUTILS D'ADMINISTRATION ».
- Dans la boîte de dialogue affichée, sélectionnez dans la liste « GESTION DES DISQUES » ; la partie droite de la fenêtre est divisée en deux.
- Dans la partie inférieure - la liste graphique des disques durs et des lecteurs CD/DVD raccordés - votre MovieStation apparaît. Si la MovieStation n'a pas encore été formatée par l'utilisateur, la MovieStation apparaît avec la désignation « TREKSTOR ».

 **Attention** : *veillez à ne pas sélectionner un autre disque dur raccordé - les données et programmes qui y sont mémorisés seraient irrémédiablement perdus !*

Avec le bouton de souris droit, cliquez sur l'espace disque de votre MovieStation représenté sous forme de graphique et sélectionnez la rubrique « SUPPRIMER LA PARTITION » ou « SUPPRIMER LE VOLUME » dans le menu contextuel affiché afin de supprimer les partitions existantes sur la MovieStation.

- Confirmez avec « OUI » pour supprimer la partition.

Créer une partition

- Avec le bouton de souris droit, cliquez sur l'espace disque de votre MovieStation représenté sous forme graphique. Cette dernière affiche l'état 'NON ALLOUÉE'.
- Dans le menu contextuel affiché, sélectionnez la rubrique « NOUVELLE PARTITION » ou « NOUVEAU VOLUME SIMPLE ... ». L'assistant de création d'une nouvelle partition est ouvert. Cliquez sur « SUIVANT ».

Pour Windows® 2000/XP : choisissez l'option « PARTITION PRIMAIRE ».

- Vous pouvez maintenant déterminer la taille de la partition ou du volume. Pour accepter les paramètres par défaut du système d'exploitation, cliquez sur « SUIVANT ».

- d) Attribuez une lettre de lecteur à la partition (t: par exemple).
- e) Dans le dialogue « FORMATER LA PARTITION », veillez à sélectionner l'option « NE PAS FORMATER CETTE PARTITION »/ « NE PAS FORMATER CE VOLUME ».
- f) Clôturez la création de la partition en cliquant sur « TERMINER ». Vous avez créé une partition non formatée pour votre MovieStation.

Formatage avec « H2format »

- a) Téléchargez le logiciel « H2FORMAT » et décompressez-le dans un dossier quelconque.
- b) Ouvrez la ligne de commande via « DÉMARRER » → « PROGRAMMES » → « OUTILS D'ADMINISTRATION » → « INVITE DE COMMANDE ».

 *Afin de pouvoir utiliser « H2FORMAT » sous Windows® Vista pour le formatage de votre MovieStation, vous devez exécuter le programme comme administrateur.*

- *Pour cela, cliquez sur « INVITE DE COMMANDE » avec le bouton de souris droit sous « DÉMARRER » → « PROGRAMMES » → « OUTILS D'ADMINISTRATION ».*
 - *Choisissez l'option « EXÉCUTER COMME ADMINISTRATEUR » pour démarrer la ligne de commande en mode administrateur. Si une invite de la commande des comptes utilisateurs de Windows apparaît, sélectionnez « CONTINUER ».*
- c) Dans la ligne de commande, passez dans le dossier dans lequel vous avez auparavant décompresser le logiciel.
 - d) Démarrez le formatage de la MovieStation avec FAT32 en saisissant la commande « H2FORMAT » et la lettre du lecteur que vous avez auparavant allouée à la MovieStation. La commande pourrait par exemple se présenter comme suit : « H2FORMAT T: ».

 *Attention : veillez à mentionner le bon lecteur pour le formatage - sinon vous risquez de formater le mauvais lecteur et les données mémorisées seraient irrémédiablement perdues !*


- e) Après le formatage, éteignez votre MovieStation puis rallumez-la afin que les informations de formatage soient correctement acceptées par votre ordinateur.

Mac® OS X version 10.3 et supérieures

Pour formater la MovieStation sous Mac® OS X, avec le format de fichiers « FAT32 » procédez de la manière suivante :

- a) Cliquez sur les rubriques « FINDER » → « UTILITAIRES » pour ouvrir les « UTILITAIRES DE DISQUES ».
- b) Cliquez sur la MovieStation, cette dernière est indiquée avec son numéro de modèle. Sélectionnez le disque dur ou la partition que vous souhaitez formater.
- c) Dans la fenêtre de droite, sélectionnez l'option « SUPPRIMER ».
- d) Dans la liste déroulante, déterminez le système de fichiers « SYSTÈME DE FICHIERS MS DOS » pour le disque dur/la partition à formater et entrez un nom dans le champ prévu à cet effet.
- e) Cliquez maintenant sur « SUPPRIMER » pour lancer le formatage.

 *Attenzione: con la formattazione vengono eliminati TUTTI i dati presenti sul disco rigido. Prima di procedere alla formattazione, approntare delle copie di backup dei propri dati.*

 *Se l'hard disk è stato formattato in FAT32, vengono supportati solo i file con una dimensione massima di 4 Gb.*

Windows® 2000/XP/Vista:

In Windows, le memorie dati con una dimensione superiore a 32 Gb non possono essere formattate come di consueto in FAT32. La formattazione dell'hard disk dovrà essere effettuata mediante uno strumento separato.

Ad esempio, si può ricorrere allo strumento gratuito "H2FORMAT" di Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). Grazie a "H2FORMAT", si possono formattare sotto Windows® le partizioni non formattate della MovieStation con il file system FAT32. Per questo motivo, è necessario eliminare le partizioni precedentemente formattate della MovieStation. A tale scopo, procedere come indicato di seguito:

Eliminazione delle partizioni già formattate

- a) Fare clic con il pulsante destro del mouse su "RISORSE DEL COMPUTER" o "COMPUTER" e selezionare la voce di menu "GESTIONE".
- b) Nella finestra che si apre, selezionare l'elenco "GESTIONE DISCO"; la parte destra della finestra viene divisa in due.
- c) Nella parte inferiore, nell'elenco grafico delle unità CD/DVD e dei dischi rigidi collegati, è riportata la MovieStation. Se la MovieStation non è ancora stata formattata dall'utente, la MovieStation viene indicata con la definizione volume "TREKSTOR".

 *Attenzione: assicurarsi di non selezionare uno degli altri dischi rigidi, per non perdere definitivamente i dati e i programmi in essi contenuti.*

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raffigurazione grafica dello spazio memoria della MovieStation, quindi selezionare dal menu di contesto visualizzato la voce "ELIMINA PARTIZIONE" oppure "ELIMINA VOLUME", per eliminare le partizioni esistenti sulla MovieStation.

- d) Confermare con "Sì", per eliminare la partizione.

Creazione di una partizione



- a) Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raffigurazione grafica dello spazio di memoria della MovieStation. Questo adesso viene visualizzato con lo stato 'NON ASSEGNATA'.
- b) Selezionare la voce del menu contestuale visualizzato "NUOVA PARTIZIONE..." oppure "NUOVO VOLUME SEMPLICE...". La procedura guidata per la creazione di una nuova partizione si apre. Fare clic su "AVANTI".

Per Windows® 2000/XP: selezionare l'opzione "PARTIZIONE PRIMARIA".

- c) Adesso si può definire la dimensione della partizione o del volume. Per applicare le impostazioni predefinite del sistema operativo, fare clic su "AVANTI".
- d) Assegnare una lettera unità (ad es. t:) alla partizione.

- e) Nella finestra di dialogo "FORMATTA PARTIZIONE", assicurarsi di selezionare l'opzione "NON FORMATTARE QUESTA PARTIZIONE"/ "NON FORMATTARE QUESTO VOLUME".
- f) Terminare la creazione della partizione facendo clic su "FINE". È stata creata una partizione non formattata per la MovieStation.


Formattazione con "H2format"


- a) Scaricare il software "H2FORMAT" e scompattarlo all'interno di una cartella a piacere.
- b) Aprire la riga di comando facendo clic su "START" → "TUTTI I PROGRAMMI" → "ACCESSORI" → "PROMPT DEI COMANDI".
-  *Per poter utilizzare "H2FORMAT" per la formattazione della MovieStation sotto Windows® Vista, è necessario eseguire il programma come amministratore.*
- *Selezionare "START" → "TUTTI I PROGRAMMI" → "ACCESSORI" e quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su "PROMPT DEI COMANDI".*
 - *Selezionare l'opzione "ESEGUI COME AMMINISTRATORE", per avviare la riga di comando in modalità amministratore. Se viene visualizzata una richiesta del controllo account utente di Windows, selezionare "RIPRENDI".*
- c) Nella riga di comando, passare alla cartella dove si trova il software appena decompresso.
- d) Per avviare la formattazione della MovieStation in FAT32, immettere il comando "H2FORMAT" e la lettera dell'unità che è stata precedentemente assegnata alla MovieStation. Ad esempio, il comando potrebbe essere: "H2FORMAT T:".
-  *Attenzione: assicurarsi di indicare l'unità corretta per la formattazione, altrimenti si potrebbe formattare l'unità sbagliata, perdendo irrimediabilmente i dati salvati al suo interno.*
- e) Al termine della formattazione, spegnere e riaccendere la MovieStation, onde consentire al proprio computer di applicare correttamente le informazioni di formattazione.

Mac® OS X versione 10.3 o superiore

Per formattare la MovieStation in Mac® OS X con il formato file "FAT32", procedere come segue:

- a) Aprire da "FINDER" → "UTILITY" | "UTILITY DISCO".
- b) Fare clic su MovieStation, elencata con il numero di modello. Selezionare il disco fisso o la partizione che si desidera formattare.
- c) Selezionare dalla finestra a destra l'opzione "ELIMINA".
- d) Selezionare dal menu a tendina il file system "FILE SYSTEM MS DOS" del disco fisso/della partizione da formattare e inserire un nome nel campo apposito.
- e) Fare clic sul pulsante "ELIMINA" per avviare la formattazione.

 **Atención:** Al formatear se borran **TODOS** los archivos del disco duro. Haga una copia de seguridad de sus archivos antes del formateo.

 **Tenga en cuenta** que en un disco duro formateado en FAT32 el tamaño máximo posible de archivo es de 4 GB.


Windows® 2000/XP/Vista

Las memorias de datos en Windows no se pueden formatear en FAT32 como normalmente si exceden de 32 GB. El formateo del disco duro tiene que realizarse en este caso con una herramienta especial.

Utilice por ejemplo la herramienta gratuita "H2FORMAT" de Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). "H2FORMAT" le permite formatear particiones no formateadas de la MovieStation en Windows® con el sistema de archivos FAT32. Por lo tanto, en primer lugar es necesario borrar aquellas particiones de la MovieStation que ya hayan sido formateadas. Para ello proceda como se indica a continuación:

Borrado de particiones ya formateadas

- Con la tecla derecha del ratón, haga clic en "Mi PC" o en "EQUIPO" y seleccione el punto del menú "ADMINISTRAR".
- En la ventana que aparecerá a continuación, seleccione "ADMINISTRACIÓN DE DISCOS" de la lista. El lado derecho de la ventana se dividirá en dos.
- Su MovieStation aparecerá en la parte inferior (el listado gráfico de las unidades de disco CD/DVD y discos duros). Si el usuario nunca ha formateado la MovieStation antes, esta aparecerá bajo el nombre "TREKSTOR".

 **Atención:** Preste atención para no seleccionar por error otro disco duro conectado. ¡Los archivos y programas guardados en este se perderían de manera irrecuperable!

Haga clic con la tecla derecha del ratón en la representación gráfica de la memoria de su MovieStation y seleccione en el menú que aparecerá a continuación el punto "BORRAR PARTICIÓN" o bien "BORRAR VOLUMEN" para borrar las particiones existentes en la MovieStation.

- Confirme con "Sí" para borrar la partición.

Creación de una partición



- Con la tecla derecha del ratón, haga clic en el gráfico de la memoria correspondiente a su MovieStation. Ahora esta pasa a tener el estatus de 'NO ASIGNADA'.
- En el menú de acceso directo que aparece a continuación, seleccione la opción "NUEVA PARTICIÓN..." o bien "NUEVO VOLUMEN SIMPLE...". Se abre el asistente para la creación de una nueva partición. Haga clic en "SIGUIENTE".

En Windows® 2000/XP: Seleccione la opción "PARTICIÓN PRIMARIA".

- A continuación puede determinar el tamaño de la partición o el volumen. Si desea utilizar la configuración estándar del sistema operativo, haga clic en "SIGUIENTE".
- Asigne una letra de unidad a la partición (p. ej. t).

- e) Es importante que, en el diálogo "FORMATEAR PARTICIÓN", no olvide seleccionar "NO FORMATEAR ESTA PARTICIÓN"/"NO FORMATEAR ESTE VOLUMEN".
- f) Para concluir la creación de la partición, haga clic en "TERMINAR". Ha creado una partición no formateada para su MovieStation.


Formateo con "H2format"

- a) Descargue el programa "H2FORMAT" y descomprímalo en una carpeta cualquiera.
- b) Abra la línea de comando mediante "INICIO" → "PROGRAMAS" → "ACCESORIOS" → "SIMBOLO DEL SISTEMA".
 *Para poder utilizar "H2FORMAT" bajo Windows® Vista para el formateo de su MovieStation es necesario que ejecute el programa como administrador.*
 - Para ello haga clic en "INICIO" → "PROGRAMAS" → "ACCESORIOS", clic del botón derecho en "SIMBOLO DEL SISTEMA".
 - Seleccione la opción "EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR" para iniciar la línea de comando en modo administrador. En caso de que aparezca una pregunta sobre el control de cuentas de usuario de Windows, seleccione "CONTINUAR".
- c) En la línea de comando, vaya a la carpeta en la que descomprimió antes el programa.
- d) Comience el formateado de la MovieStation con FAT32 mediante el comando "H2FORMAT" y la denominación de disco que asignó antes a la MovieStation. El comando podría ser por ejemplo: "H2FORMAT T:".
 *Atención: Preste especial atención a la selección de la unidad de disco correcta, ya que si introduce una letra de unidad errónea podría formatear la unidad equivocada y perder toda la información contenida en esta de manera irreversible.*
- e) Después del formateado, apague la MovieStation y vuélvala a encender para que su ordenador pueda recibir la información del formateado correctamente.

Mac® OS X a partir de 10.3

Para formatear la MovieStation bajo Mac® OS X, con el formato de datos "FAT32" proceda como se indica a continuación:

- a) Mediante "FINDER" → "UTILIDADES", abra la opción "UTILIDAD DE DISCO".
- b) Haga clic en la MovieStation; esta aparece con su número de modelo. Seleccione el disco duro o la partición que desea formatear.
- c) En la ventana derecha, seleccione la opción "BORRAR".
- d) En la lista desplegable, seleccione el sistema de archivos "SISTEMA DE ARCHIVOS MS DOS" para el disco duro/partición a formatear e introduzca un nombre en el campo correspondiente.
- e) Haga clic en el botón "BORRAR" para comenzar el formateo.

 **Atenção:** durante a formatação são apagados **TODOS** os ficheiros do disco rígido! Antes da formatação, faça cópias de segurança de todos os seus dados!

 **Tenha em atenção ao facto de,** no caso de um disco rígido formatado em FAT32, só serem suportados ficheiros com um tamanho máximo de 4 GB.

Windows® 2000/XP/Vista

As memórias de dados não podem ser formatadas no Windows, como habitualmente, a partir de 32 GB com o FAT32. Para isso, a formatação do disco rígido terá de ser efectuada com a ajuda de uma ferramenta separada.

Utilize, por exemplo, as ferramentas gratuitas "H2FORMAT" da Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). Com o "H2FORMAT" pode formatar partições não formatadas da MovieStation no Windows® com o sistema de ficheiros FAT32. Por essa razão, as partições formatadas previamente da sua MovieStation têm de ser apagadas. Proceda da seguinte forma:

Eliminar partições existentes, já formatadas

- Clique com o botão direito do rato em "O MEU COMPUTADOR" ou "COMPUTADOR" e seleccione o item do menu "GERIR".
- Na janela que se seguirá, seleccione "GESTÃO DE DISCOS", a área direita da janela subdivide-se em duas partes.
- Na parte de baixo - a listagem gráfica das unidades de CD/DVD e de discos rígidos - está apresentada a sua MovieStation. Se a MovieStation ainda não tiver sido formatada pelo utilizador, a MovieStation é apresentada com a designação do volume "TREKSTOR".

 **Atenção:** preste atenção para não seleccionar nenhum outro disco rígido conectado - os dados e programas que aí se encontrem serão perdidos irremediavelmente!

Clique com o botão direito do rato no espaço da memória representado graficamente na sua MovieStation e, no menu de contexto surgido, seleccione o item "APAGAR PARTIÇÃO" ou "APAGAR VOLUME", para apagar as partições existentes na MovieStation.

- Confirme com "Sim", para apagar a partição.

Criar partição

- Clique com o botão direito do rato no espaço da memória representado graficamente da sua MovieStation. Este apresenta actualmente o estado 'NÃO ATRIBUÍDO'.
- No menu de contexto exibido seleccione o item "NOVA PARTIÇÃO..." ou "NOVO VOLUME SIMPLES...". O assistente para a criação de uma nova partição abre-se. Clique em "SEGUINTE".

No Windows® 2000/XP: seleccione a opção "PARTIÇÃO PRIMÁRIA".

- Agora pode determinar o tamanho da partição ou do volume. Para assumir as definições padronizadas do sistema operativo, clique em "SEGUINTE".
- Atribua à partição uma letra de unidade (p. ex. t).


- e) Preste atenção para seleccionar no diálogo "FORMATAR PARTIÇÃO" a opção "NÃO FORMATAR ESTA PARTIÇÃO"/"NÃO FORMATAR ESTE VOLUME".
- f) Finalize a criação da partição clicando em "FINALIZAR". Acabou de criar uma partição não formatada para a sua MovieStation.

Formatação com "H2format"

- a) Descarregue o software "H2FORMAT" e descomprima-o numa pasta à escolha.
- b) Abra a linha de comandos em "INICIAR" → "PROGRAMAS" → "ACESSÓRIOS" → "LINHA DE COMANDOS".

 Para poder utilizar o "H2FORMAT" no Windows® Vista para formatar a sua MovieStation, tem de executar o programa como administrador.

- Em "INICIAR" → "PROGRAMAS" → "ACESSÓRIOS" clique com o botão direito do rato em "LINHA DE COMANDOS".
 - Seleccione a opção "EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR", para iniciar a linha de comandos no modo de administrador. Se surgir uma pergunta no controlo de contas de utilizadores do Windows, seleccione "CONTINUAR".
- c) Mude para a linha de comando na pasta, na qual descomprimiu anteriormente o software.
 - d) Inicie a formatação da MovieStation com o FAT32, mediante a introdução do comando "H2FORMAT" e da designação da unidade, que atribuiu anteriormente para a MovieStation. O comando pode, por exemplo, ser o seguinte: "H2FORMAT T:".

 **Atenção:** preste atenção para indicar a unidade correcta para a formatação – caso contrário, poderá ser formatada a unidade errada e os ficheiros aí memorizados serão perdidos irremediavelmente!


- e) Após a formatação, desligue e ligue novamente a sua MovieStation, para que as informações da formatação sejam assumidas correctamente pelo seu computador.

Mac® OS X a partir de 10.3

Para formatar a MovieStation no Mac® OS X com o formato de ficheiros "FAT32", proceda da seguinte forma:

- a) Em "FINDER" → "UTILITÁRIOS" abra o "UTILITÁRIO DE DISCO".
- b) Clique na MovieStation, ela está indicada com o seu número de modelo. Seleccione o disco rígido ou a partição que pretende formatar.
- c) Da janela direita seleccione a opção "ELIMINAR".
- d) Com a ajuda da lista suspensa determine o sistema de ficheiros "SISTEMA DE FICHEIROS MS DOS" para o disco rígido/partição a ser formatado e digite um nome no campo previsto.
- e) Clique agora no botão "ELIMINAR" para iniciar a formatação.

 *Waarschuwing: Bij het formatteren worden ALLE gegevens op de harde schijf gewist! Maak voor het formatteren eerst backup-exemplaren van uw gegevens!*

 *Let op dat bij een FAT32 geformatteerde harde schijf uitsluitend bestanden met een bestandsgrootte van max. 4 GB worden ondersteund.*


Windows® 2000/XP/Vista

Dataopslag kan onder Windows vanaf een grootte van 32 GB niet zoals gewoonlijk met FAT32 worden geformatteerd. Hiervoor moet het formatteren van de harde schijf met behulp van een afzonderlijke tool worden uitgevoerd.

Gebruik hiertoe bijvoorbeeld de gratis tools "H2FORMAT" van Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). Met "H2FORMAT" kunt u ongeformatteerde partities van de MovieStation in Windows® met het datasysteem FAT32 formatteren. Daarom moeten eerst geformatteerde partities van uw MovieStation worden gewist. Hierbij gaat u als volgt te werk:

Beschikbare, geformatteerde partities wissen

- Klik met de rechtermuisknop op "DEZE COMPUTER" resp. "COMPUTER" en selecteer de menuoptie "BEHEER".
- Selecteer in het geopende venster in de lijst de optie "SCHIJFBEHEER", het rechter venstergedeelte wordt nu opgedeeld in tweeën.
- In het onderste gedeelte - de grafische vermelding van de aangesloten CD/DVD-stations en harde schijven - wordt uw MovieStation weergegeven. Voor zover de MovieStation nog niet door de gebruiker is geformatteerd, wordt de MovieStation met de volumeaanduiding "TREKSTOR" weergegeven.

 *Waarschuwing: Let op dat u geen andere aangesloten harde schijf selecteert - de hierop bevindende gegevens en programma's zouden onherroepelijk verloren gaan!*

Klik met de rechter muisknop op de grafisch weergegeven geheugenruimte van uw MovieStation en selecteer uit het verschijnende contextmenu het punt "PARTITIE WISSEN" resp. "VOLUME WISSEN" om de bestaande partities op de MovieStation te wissen.

- Bevestig met "JA" om de partitie te wissen.

Partitie aanmaken

- Klik met de rechter muisknop op de grafisch weergegeven geheugenplaats van uw MovieStation. Deze krijgt nu de status 'NIET TOEGEWZEN'.
- Selecteer in het geopende contextmenu de optie "NIEUWE PARTITIE..." resp. "NIEUW EENVOUDIG VOLUME...". De assistent voor het aanmaken van een nieuwe partitie wordt nu geopend. Klik op "VERDER".


Bij Windows® 2000/XP: Selecteer de optie "PRIMAIRE PARTITIE".

- Nu kunt u de partitie- resp. volumegrootte definiëren. Om de standaardinstellingen van het besturingssysteem over te nemen, klikt u op "VERDER".

- d) Wijs aan de partities een stationsletter (bijv. t:) toe.
- e) Let op dat in het dialoogvenster "PARTITIE FORMATTEREN" de optie "DEZE PARTITIE NIET FORMATTEREN"/"DIT VOLUME NIET FORMATTEREN" selecteert.
- f) Sluit het aanmaken van een partitie af door op "VOLTOOIEN" te klikken. U hebt voor uw MovieStation een niet-geformatteerde partitie aangemaakt.

Formatteren met "H2format"

- a) Download de software "H2FORMAT" en pak deze uit in een willekeurige map.
- b) Open de opdrachtregel via "START" → "PROGRAMMA'S" → "ACCESSOIRES" → "INVOERVERZOEK".

 Om "H2FORMAT" onder Windows® Vista te kunnen gebruiken voor het formatteren van uw MovieStation moet u het programma als Administrator gebruiken.

- Klik hiertoe onder "START" → "PROGRAMMA'S" → "ACCESSOIRES" en klik met de rechtermuisknop op "INVOERVERZOEK".
 - Selecteer de optie "ALS ADMINISTRATOR UITVOEREN" om de opdrachtregel in Administratormodus te starten. Als een bevestigingsvraag van de Windows-Gebruikersaccounts verschijnt, selecteert u "VERDER".
- c) Schakel in de opdrachtregel in de map waarin u de software hebt uitgepakt.
 - d) Start de formattering van de MovieStation met FAT32 door invoer van de opdracht "H2FORMAT" en de stationsletter die u eerder aan de MovieStation hebt toegewezen. De opdracht kan bijv. als volgt zijn: "H2FORMAT T:".
 *Waarschuwing: Let op dat u de juiste stationsletter voor het formatteren invoert - anders zou het onjuiste station kunnen worden geformatteerd en zullen de hierop opgeslagen gegevens onherroepelijk verloren gaan!*
 - e) Schakel uw MovieStation na het formatteren uit en weer in, opdat de formatteringsinformatie van uw computer juist kan worden overgenomen.

Mac® OS X vanaf 10.3

Om de MovieStation onder Mac® OS X met het bestandsformaat "FAT32" te formatteren dient u als volgt te werk te gaan:

- a) Open via "ZOEKER" → "DIENSTPROGRAMMA'S" het "HARDE SCHIJF-DIENSTPROGRAMMA".
- b) Klik op de MovieStation. Deze wordt met uw typenummer weergegeven. Selecteer de harde schijf resp. de partitie die u wilt formatteren.
- c) Selecteer in het rechtervenster de optie "WISSEN".
- d) Bepaal met behulp van de Drop-Down-lijst het bestandsysteem "MS DOS BESTANDSYSTEEM" voor de te formatteren harde schijf/partitie en voer hiervoor een naam in het desbetreffende veld in.
- e) Klik op de knop "WISSEN" om het formatteren uit te voeren.

 *Varning: Vid formateringen raderas SAMTLIGA data på hårddisken! Ta säkerhetskopior av dina data före formateringen!*

 *Tänk på att en hårddisk som har formaterats med FAT32 bara stöder filer med storlek upp till 4 GB.*


Windows® 2000/XP/Vista

Större dataminnen än 32 GB kan i Windows inte formateras på vanligt sätt med FAT32. Hårddisken måste därför formateras med hjälp av ett separat verktyg.

Använd till exempel gratisprogrammet "H2FORMAT" från Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). Med "H2FORMAT" kan du formatera oformaterade partitioner av MovieStation i Windows® med filsystemet FAT32. Därför måste tidigare formaterade partitioner av MovieStation raderas. Gör så här:

Radera befintliga formaterade partitioner

- Högerklicka med musen på "UTFORSKAREN" resp. "DEN HÄR DATORN" och markera menypunkten "DATORHANTERING".
- Markera alternativet "DISKHANTERING" i det fönster som visas. Det högra fönsterområdet blir tvådelat.
- I det undre området - den grafiska förteckningen över anslutna CD-/DVD-enheter och hårddiskar - hittar du MovieStation. Om MovieStation ännu inte har formaterats av användaren är MovieStation angiven med volymbeteckningen "TREKSTOR".

 *Varning: Se noga till att du inte markerar någon av de andra anslutna hårddiskarna - då försvinner oåterkalleligen alla data och program på den disken!*

Högerklicka med musen på grafikbilden av minnesplatsen i MovieStation och markera på den meny som då visas punkten "RADERA PARTITION" eller "RADERA VOLYM" så att befintliga partitioner i MovieStation raderas.

- Bekräfta med "JA" för att radera partitionen.



Skapa en partition

- Högerklicka med musen på den grafiskt visade minnesplatsen för MovieStation. Denna har nu som status "EJ TILLDELAD".
- Markera på den meny som visas punkten "NY PARTITION..." eller "NY ENKEL VOLYM...". Guiden för att skapa en ny partition öppnas. Klicka på "NÄSTA".

Windows® 2000/ME/XP: Markera alternativet "PRIMÄR PARTITION".

- Nu kan du bestämma partitionens eller volymens storlek. Om du godtar operativsystemets standardinställningar klickar du på "NÄSTA".
- Ge partitionen en diskenhetsbokstav (t.ex. t).
- Tänk noga på att du i dialogrutan "FORMATERA PARTITION" ska markera alternativet "FORMATERA INTE DEN HÄR PARTITIONEN"/"FORMATERA INTE DEN HÄR VOLYMEN".
- Avsluta skapandet av partitionen genom att klicka på "SLUTFÖR". Nu har du skapat en oformaterad partition i MovieStation.

Formatering med "H2format"

- a) Ladda ned programmet "H2FORMAT" och packa upp det i en godtycklig mapp.
- b) Öppna kommandoraden via "START" → "PROGRAM" → "TILLBEHÖR" → "KOMMANDOTOLKEN".
 -  För att du ska kunna använda "H2FORMAT" under Windows® Vista för att formatera MovieStation måste du köra programmet som administratör.
 - Klicka då på "START" → "PROGRAM" → "TILLBEHÖR" och högerklicka på "KOMMANDOTOLKEN".
 - Markera alternativet "KÖR SOM ADMINISTRATÖR" för att starta kommandoraden i administratörsläge. Om du får frågan om en Windows användarkontostyrning markerar du "FORTSÄTT".
- c) Växla på kommandoraden till den mapp där du tidigare packade upp programmet.
- d) Starta formateringen av MovieStation med FAT32 genom att ge kommandot "H2FORMAT" och den diskenhetsbeteckning som du tidigare har tilldelat MovieStation. Kommandot kan då t.ex. se ut så här: "H2FORMAT T:".
 -  *Varning: Var noga med att ange rätt diskenhet vid formateringen – annars kan fel diskenhet bli formaterad och alla lagrade data försvinner då oåterkalleligt!*
- e) Efter formateringen måste du stänga av MovieStation och sedan starta den igen för att formateringsinformationen ska bli lagrad korrekt i datorn.

Mac® OS X fr.o.m. 10.3

Gör så här för att formatera MovieStation under Mac® OS X med filformatet "FAT32":

- a) Öppna via "FINDER" → "SERVICEPROGRAM" "DISKSERVICEPROGRAM".
- b) Klicka på MovieStation, som står angiven med sitt modellnummer. Markera den hårddisk resp. partition som du vill formatera.
- c) Markera alternativet "RADERA" i det högra fönstret.
- d) Bestäm med hjälp av rullgardinsmenyn filsystemet "MS DOS FILSYSTEM" för den hårddisk/partition som ska formateras och ange ett namn på den i det tillhörande fältet.
- e) Klicka på skärmbilden "RADERA" för att starta formateringen.

⚠ Dikkat: Biçimlendirme işlemi sırasında sabit disk üzerindeki BÜTÜN veriler silinir! Biçimlendirme işleminden önce verilerinizin güvenli kopyasını oluşturun!

i FAT32 ile biçimlendirilmiş bir sabit diskte yalnızca azami 4 GB'a kadar dosya büyüklüğüne sahip dosyaların desteklediğine lütfen dikkat edin.

Windows® 2000/XP/Vista

Bilindiği gibi, 32 GB'dan daha büyük veri depolama aygıtları Windows altında FAT32 ile biçimlendirilememektedir. Bu nedenle sabit diskin biçimlendirilmesi ayrı bir araç yardımıyla gerçekleştirilmelidir.

Bunun için örneğin Heise'nin ücretsiz bir aracı olan "H2FORMAT"ı kullanın (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). "H2FORMAT" yardımıyla MovieStation'ın biçimlendirilmemiş bölümlerini Windows®'ta FAT32 dosya sistemiyle biçimlendirebilirsiniz. Bunun için MovieStation'ınızın daha önce biçimlendirilmiş bölümlerinin silinmesi gerekir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

Mevcut, biçimlendirilmiş disk bölümlerinin silinmesi

- Farenin sağ tuşu ile "BİLGİSAYARIM" veya "COMPUTER" üzerine tıklayın ve "YÖNET" menü seçeneğini seçin.
- Karşınıza çıkan penceredeki listeden "Disk YÖNETİMİ"ni seçin, sağ taraftaki pencere alanı ikiye bölünecektir.
- Bağlı olan CD/DVD sürücülerinin ve sabit disklerin grafiksel olarak gösterildiği listenin - alt kısmında MovieStation'ınız gösterilir. MovieStation henüz kullanıcı tarafından biçimlendirilmemiş olduğu müddetçe, MovieStation "TREKSTOR" bölüm işareti ile listelenir.

⚠ Dikkat: Bağlı olan diğer sabit disklerden birisini seçmemeye dikkat edin - bunların üzerinde bulunan veriler ve programlar geri döndürülemez biçimde kaybolurlar!

MovieStation üzerindeki mevcut disk bölümlerini silmek için, sağ fare tuşuyla MovieStation'ınızın grafiksel olarak gösterilen disk alanına tıklayın ve ekrana gelen bağlam menüsünden "Disk BÖLÜMÜNÜ SİL" veya "BÖLÜMÜ SİL" maddesini seçin.

- Disk bölümünü silmek için "EVET" ile işlemi onaylayın.

Disk bölümü oluşturma

- MovieStation'ınızın grafiksel olarak gösterilen disk alanına farenin sağ tuşu ile tıklayın. Bu alanın durumu 'BÖLÜMLENMEMİŞ' olarak gösterilir.
- Karşınıza çıkan bağlam menüsünden "Yeni Disk Bölümü..." veya "Yeni TEMEL Bölüm..." maddesini seçin. Yeni bir disk bölümü oluşturma sihirbazı açılır. "LERİ" düğmesine tıklayın.
Windows® 2000/XP: "BİRİNCİL Disk Bölümü" seçeneğini seçin.
- Artık disk bölümünün veya bölümün büyüklüğünü belirleyebilirsiniz. İşletim sisteminin standart ayarlarını kullanmak için "LERİ" düğmesine tıklayın.
- Disk bölümüne bir sürücü harfi atayın (örn. t).

- e) "BÖLÜM BİÇİMLENDİRME" ileti kutusunda "BU DİSK BÖLÜMÜNÜ BİÇİMLENDİRME"/"BU BÖLÜMÜ BİÇİMLENDİRME" seçeneğini işaretlediğinizden lütfen emin olun.
- f) "SON" düğmesine bastığınızda disk bölümlendirme işlemini tamamlamış olursunuz. MovieStation'ınız için biçimlendirilmemiş bir disk bölümü oluşturduunuz.

"H2format" ile biçimlendirme

- a) "H2FORMAT" yazılımını bilgisayarınıza indirin ve bunu dilediğiniz bir klasöre açın.
- b) "BAŞLAT" → "PROGRAMLAR" → "DONATILAR" → "KOMUT İSTEMİ" üzerinden komut satırını açın.

i "H2FORMAT"ı Windows® Vista altında MovieStation'ınızı biçimlendirmede kullanabilmek için, programı Bilgisayar Yöneticisi olarak çalıştırmamız gerekir.

- Bunun için "BAŞLAT" → "PROGRAMLAR" → "DONATILAR" altından sağ fare tuşuyla "KOMUT İSTEMİ" üzerine tıklayın.
 - Komut satırını bilgisayar yöneticisi modunda başlatmak için, "BİLGİSAYAR YÖNETİCİSİ OLARAK ÇALIŞTIR" seçeneğini seçin. Bir Windows® kullanıcı hesaplarını yönetme sorgusunun görüntülenmesi durumunda, "DEVAM" seçeneğini seçin.
- c) Komut satırında, daha önce yazılımı açmış olduğunuz klasöre geçiş yapın.
- d) MovieStation'ı FAT32 ile biçimlendirme işlemini "H2FORMAT" komutunu ve daha önce MovieStation için atamış olduğunuz sürücü harfini belirterek başlatın. Buna göre komut, örneğin aşağıdaki gibi olacaktır: "H2FORMAT T:".
- ⚠ Dikkat: Biçimlendirme işlemi için doğru sürücüyü belirtmiş olduğunuza dikkat edin - aksi taktirde yanlış sürücü biçimlendirilebilir ve bu sürücüde saklanan veriler, geri döndürülemez biçimde kaybolurlar!**
- e) Biçimlendirme bilgilerinin bilgisayarınız tarafından doğru bir biçimde alınabilmesi için, biçimlendirme işleminden sonra lütfen MovieStation'ınızı kapatın ve yeniden açın.

Mac® OS X 10.3'ten itibaren

MovieStation'ı Mac® OS X altında "FAT32" dosya biçimi ile biçimlendirmek için, lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- a) "FINDER" → "ARAÇLAR" üzerinden "SABİT DİSK ARAÇLARI"nı açın.
- b) MovieStation üzerine tıklayın, bu cihaz model numarası ile birlikte listelenmiştir. Biçimlendirmek istediğiniz sabit disk veya disk bölümünü seçin.
- c) Sağ taraftaki pencereden "Sil" seçeneğini seçin.
- d) Aşağı açılan liste yardımıyla biçimlendirilecek sabit disk/disk bölümü için "MS DOS DOSYA SİSTEMİ" dosya sistemini seçin ve bu iş için öngörülen alana bir isim girin.
- e) Bundan sonra biçimlendirmeyi başlatmak için "Sil" butonuna tıklayın.

 *Uwaga: Podczas formatowania zostają usunięte WSZYSTKIE pliki na twardym dysku! Przed sformatowaniem urządzenia sporządzić kopie zapasowe danych!*

 *Należy pamiętać, że w przypadku twardego dysku sformatowanego w systemie plików FAT32 obsługiwane są pliki do maksymalnego rozmiaru 4 GB.*

Windows® 2000/XP/Vista

W systemie Windows nośników danych o rozmiarze przekraczającym 32 GB nie można formatować w systemie plików FAT32. Twardy dysk musi zostać sformatowany wówczas za pomocą specjalnego programu narzędziowego.

Można np. skorzystać z bezpłatnego programu „H2FORMAT” firmy Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). Za pomocą „H2FORMAT” można formatować jeszcze niesformatowane partycje MovieStation w systemie operacyjnym Windows® z systemem plików FAT32. Dlatego konieczne jest usunięcie wcześniej sformatowanych partycji urządzenia MovieStation. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

Usunąć istniejące, sformatowane partycje.

- a) Kliknąć prawym klawiszem myszy symbol „MÓJ KOMPUTER” lub „KOMPUTER” i wybrać punkt menu „ZARZĄDZAJ”.
- b) W wyświetlonym oknie wybrać po lewej stronie punkt „ZARZĄDZANIE DYSKAMI”; prawa część okna podzielona zostanie na dwa obszary.
- c) W dolnym obszarze – przedstawiającym graficznie podłączone stacje CD-/DVD i twarde dyski – znajduje się dysk MovieStation. Jeżeli dysk MovieStation jeszcze nie został sformatowany przez użytkownika, wówczas dysk MovieStation jest widoczny pod nazwą „TREKSTOR”.

 *Uwaga: Należy uważać, aby nie wybrać żadnego z innych podłączonych twardych dysków – spowodowałoby to nieodwracalną utratę znajdujących się na nim danych i programów!*

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na przedstawione graficznie miejsce pamięci urządzenia MovieStation i wybrać w pojawiającym się menu kontekstowym pozycję „USUŃ PARTycję...” lub „USUŃ WOLUMIN...”, aby usunąć partycje istniejące w MovieStation.

- d) Potwierdzić usunięcie partycji naciskając „Tak”.

Tworzenie partycji

- a) Kliknąć prawym przyciskiem myszy przedstawiony graficznie dysk MovieStation. Ma on obecnie status „NIE PRZYPISANY”.
- b) W menu kontekstowym wybrać punkt „NOWA PARTycJA...” lub „NOWY ZWYKŁY WOLUMIN...”. Uruchomiony zostanie kreator tworzenia nowej partycji. Kliknąć „DALEJ”.

W Windows® 2000/XP: Wybrać opcję „PARTycJA PODSTAWOWA”.

- c) Teraz można określić rozmiar partycji lub woluminu. Aby przejść ustawienia standardowe systemu operacyjnego, kliknąć „DALEJ”.
- d) Przepisać partycji literę dysku (np. t).

- e) Pamiętać, aby w oknie dialogowym „FORMATOWANIE PARTYCJI” wybrać opcję „NIE FORMATUJ TEJ PARTYCJI”/„NIE FORMATUJ TEGO WOLUMINU”.
- f) Zakończyć tworzenie partycji, klikając „ZAKOŃCZ”. Utworzyli Państwo niesformatowaną partycję dla MovieStation.

Formatowanie za pomocą „H2format”

- a) Pobrać program „H2FORMAT” i rozpakować do dowolnego folderu.
- b) Otworzyć wiersz poleceń „START” → „WSZYSTKIE PROGRAMY” → „AKCESORIA” → „WIERSZ POLECENIA”.



Aby można było korzystać z programu „H2FORMAT” w systemie Windows® Vista do formatowania urządzenia MovieStation, należy uruchomić program z uprawnieniami administratora.

- *W tym celu kliknąć „START” → „WSZYSTKIE PROGRAMY” → „AKCESORIA” i kliknąć prawym przyciskiem myszy „WIERSZ POLECENIA”.*
- *Wybrać opcję „URUCHOM JAKO ADMINISTRATOR”, aby uruchomić Wiersz poleceń z uprawnieniami administratora. W przypadku pojawiania się zapytania systemu zarządzania kontami użytkowników systemu Windows, kliknąć „KONTYNUUJ”.*

- c) W Wierszu polecenia przejść do folderu, w którym ostatnio rozpakowano program.
- d) Rozpocząć formatowanie urządzenia MovieStation z systemem plików FAT32 wprowadzając polecenie „H2FORMAT” wraz z literą dysku, która wcześniej została przypisana dyskowi MovieStation. Polecenie może np. wyglądać następująco: „H2FORMAT T:”.



Uwaga: Należy pamiętać o tym, aby podać prawidłowy dysk do sformatowania – w innym wypadku może zostać sformatowany niewłaściwy dysk oraz mogą zostać skasowane wszystkie zapisane na nim dane.

- e) Po sformatowaniu wyłączyć i włączyć MovieStation, aby komputer mógł przejść w sposób prawidłowy informacje o sformatowaniu.

Mac® OS X od wersji 10.3

Aby sformatować dysk MovieStation w systemie Mac® OS X z systemem plików „FAT32”, należy wykonać następujące czynności:

- a) Za pomocą poleceń „FINDER” → „USŁUGI” uruchomić „USŁUGĘ DYSKOWĄ”.
- b) Kliknąć dysk MovieStation, obok którego wyświetlony jest numer modelu. Wybrać dysk lub partycję, która ma być sformatowana.
- c) W prawym oknie wybrać opcję „USUN”.
- d) Z rozwijanej listy wybrać system plików formatowanego dysku/partycji „SYSTEM PLIKÓW MS DOS” i wpisać jego nazwę w odpowiednim polu.
- e) Kliknąć „USUN”, aby rozpocząć formatowanie.

 *Figyelem: A formázás MINDEN adatát törli a merevlemezről, ezért előtte készítsen rólok biztonsági másolatot!*

 *Vegye figyelembe, hogy egy FAT32 fájlrendszerrel leformázott merevlemez max. 4 GB méretű fájlokat támogat.*

Windows® 2000/XP/Vista

A 32 GB-nál nagyobb adattárolókat Windows alatt nem lehet a szokásos módon leformázni a FAT32 fájlrendszerrel, ehhez egy külön segédprogramot kell használni.

Például a <http://www.heise.de/software/download/h2format/40825> oldalról töltheti le a Heise cég ingyenes, "H2FORMAT" nevű segédprogramját. A "H2FORMAT" alkalmazással Windows® alatt a MovieStation formázatlan partícióit is le tudja formázni a FAT32 fájlrendszerrel. Ezért a MovieStation korábban formázott partícióit törölni kell. Ehhez a következőket végezze el:

Meglévő, formázott partíciók törlése

- A jobb egérgombbal kattintson a "SAJÁTGÉP" ill. "SZÁMÍTÓGÉP" ikonra, és válassza ki a "KEZELÉS" menüpontot.
- A megjelenő ablakban a listából válassza ki a "LEMEZKEZELÉS" pontot, mire az ablak jobb oldala két része osztoódik.
- Az alsó részben, a csatlakoztatott CD/DVD meghajtók és merevlemezek grafikus listájában találja MovieStation meghajtóját. Amíg a MovieStation készüléket a felhasználó még nem formázta le, a MovieStation a "TREKSTOR" kötetmegnevezéssel látható.

 *Figyelem: Ügyeljen arra, nehogy egy másik csatlakoztatott merevlemez válasszon ki, mert az azon lévő adatok és programok visszálíthatatlanul elvesznek!*

A jobb egérgombbal kattintson a MovieStation grafikusan ábrázolt tárolóhelyére, és a megjelenő helyi menüben kattintson a "PARTÍCIÓ TÖRLÉSE" ill. "KÖTET TÖRLÉSE" pontra, hogy a MovieStation létező partícióit törölje.

- A partíció törléséhez hagyja jóvá a megjelenő kérdést az "IGEN" válasszal.

Partíció létrehozása


- A jobb egérgombbal kattintson a MovieStation grafikusan megjelenített tárolóhelyére. Ez ekkor 'NEM LEFOGLALT' állapotban van.
- A megjelenő helyi menüben válassza ki az "ÚJ PARTÍCIÓ..." ill. az "ÚJ EGYSZERŰ KÖTET..." pontot. Megjelenik az új partíció létrehozó varázsló. Kattintson a "TÖVÁBB" gombra.

Windows® 2000/XP esetén: Válassza ki az "ELSŐDLEGES PARTÍCIÓ" lehetőséget.

- Ekkor tudja megadni a partíció ill. a kötet méretét. Az operációs rendszer alapértelmezett beállításainak átvételéhez kattintson a "TÖVÁBB" gombra.
- Rendeljen hozzá a partícióhoz egy meghajtó betűjelet (pl. t).
- Figyeljen arra, hogy a "PARTÍCIÓ FORMÁZÁSA" párbeszédablakban a "A PARTÍCIÓ NE LEGYEN FORMÁZVA"/"A KÖTET NE LEGYEN FORMÁZVA" lehetőséget válassza ki.
- A partíció létrehozását a "BEFEJEZÉS" gombbal zárhatja be. Ezzel MovieStation készülékén létrehozott egy formázatlan partíciót.

Formázás a "H2format" programmal

- a) Töltse le a "H2FORMAT" szoftvert és csomagolja ki egy tetszés szerinti mappába.
- b) Nyissa ki a parancssort a "START" → "PROGRAMOK" → "KELLÉKEK" → "PARANCSOSSOR" útvonalról.

 *Rendszergazdaként kell futtatnia a "H2FORMAT" programot, hogy Windows® Vista alatt le tudja vele formázni MovieStation készülékét.*

- *Ehhez jobb gombbal kattintson a "START" → "PROGRAMOK" → "KELLÉKEK" útvonalon a "PARANCSOSSOR" pontra.*
 - *Válassza ki a "FUTTATÁS RENDSZERGAZDAKÉNT" lehetőséget, hogy a parancssort rendszergazda módban indítsa el. Ha a Windows Felhasználói fiók vezérlés kérdése jelenne meg, válassza a "FOLYTATÁS" gombot.*
- c) A parancssorban lépjen be abba a mappába, amibe az előbb a szoftvert kicsomagolta.
 - d) Indítsa el a MovieStation FAT32 fájlrendszerű formázását úgy, hogy beírja a "H2FORMAT" parancsot és azt a meghajtó-betűjelet, amit az előbb rendelt hozzá a MovieStation készülékhez. A parancs ezek után például így nézhet ki: "H2FORMAT T:".


 *Figyelem! Ügyeljen arra, hogy a formázáshoz a helyes meghajtót adja meg, különben tévesen egy másikat formáz le, és a rajta tárolt adatok visszaállíthatatlanul elvesznek!*


- e) A formázás után MovieStation készülékét kapcsolja ki, majd újra be, így az a formázási információkat helyesen tudja átvenni a számítógépéről.

Mac® OS X a 10.3 verziótól

Az alábbi lépéseket követve formázhatja le MovieStation készülékét Mac® OS X alatt "FAT32" fájlrendszerrel:

- a) A "FINDER" → "UTILITIES" útvonalról nyissa meg a "DISK UTILITY" programot.
- b) Kattintson a MovieStation pontra, ami mellett a típusszám is megjelenik. Válassza ki azt a merevlemez ill. partíciót, amelyet le szeretne formázni.
- c) A jobb oldali ablakban válassza ki a "TÖRLÉS" parancsot.
- d) A legördülő listából válassza ki a formázandó merevlemezhez/partícióhoz az "MS DOS FÁJLRENDSZER" pontot, és írjon be egy nevet a megfelelő mezőbe.
- e) A formázás elindításához ekkor kattintson a "TÖRLÉS" gombra.

 **Προσοχή:** Κατά τη διαμόρφωση διαγράφονται ΟΛΑ τα δεδομένα του σκληρού δίσκου! Πριν από τη διαμόρφωση δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας!

 Έχετε υπόψη ότι σε σκληρό δίσκο διαμορφωμένο σε FAT32 υποστηρίζονται αρχεία μόνο με μέγεθος αρχείου έως 4 GB.

Windows® 2000/XP/Vista

Οι μονάδες αποθήκευσης δεδομένων στα Windows δεν είναι δυνατό να διαμορφωθούν, όπως συνήθως, σε FAT32, αν ξεπερνούν σε μέγεθος τα 32 GB. Επομένως, η διαμόρφωση του σκληρού δίσκου πρέπει να εκτελεστεί με τη βοήθεια ενός ξεχωριστού εργαλείου.

Χρησιμοποιήστε για αυτό, για παράδειγμα, το δωρεάν εργαλείο "H2FORMAT" της Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). Με το "H2FORMAT" μπορείτε να διαμορφώσετε αδιαμόρφωτα διαμερίσματα του MovieStation στα Windows® με το σύστημα δεδομένων FAT32. Για αυτόν το λόγο, πρέπει να διαγραφούν τα διαμερίσματα του MovieStation που διαμορφώθηκαν παλαιότερα. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Διαγραφή υπαρχόντων, διαμορφωμένων διαμερισμάτων

- α) Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο "ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ή "Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ" και επιλέξτε το μενού "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ".
- β) Επιλέξτε από το παράθυρο που εμφανίζεται από τη λίστα το στοιχείο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ", το δεξιό τμήμα του παραθύρου χωρίζεται στα δύο.
- γ) Στο κάτω μέρος - της λίστας σε γράφημα των συνδεδεμένων μονάδων δίσκου CD-/DVD και των σκληρών δίσκων - υπάρχει το MovieStation. Με την προϋπόθεση ότι το MovieStation δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα από το χρήστη, υπάρχει το MovieStation με την περιγραφή τόμου "TREKSTOR".

 **Προσοχή:** Προσέξτε να μην επιλέξετε κάποιον άλλο συνδεδεμένο σκληρό δίσκο - τα δεδομένα και τα προγράμματα που υπάρχουν σε αυτόν θα χαθούν αμετάκλητα!

Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη θέση αποθήκευσης του MovieStation που απεικονίζεται γραφικά και επιλέξτε από το μενού που εμφανίζεται το στοιχείο "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ" ή "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΜΟΥ", για να διαγράψετε τα υπάρχοντα διαμερίσματα του MovieStation.

- δ) Επιβεβαιώστε με "Ναι", για τη διαγραφή του διαμερίσματος.

Δημιουργία διαμερίσματος



- α) Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη θέση αποθήκευσης του MovieStation που εμφανίζεται γραφικά. Αυτή βρίσκεται τώρα στην κατάσταση "ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ".
- β) Επιλέξτε από το μενού που εμφανίζεται το στοιχείο "ΝΕΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ..." ή "ΝΕΟΣ ΑΠΛΟΣ ΤΟΜΟΣ...". Ο βοηθός για τη δημιουργία ενός νέου διαμερίσματος ανοίγει. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ".

Στα Windows® 2000/XP: Επιλέξτε το στοιχείο "ΚΥΡΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ".

- γ) Τώρα μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος του διαμερίσματος ή του όγκου. Για την εφαρμογή των τυπικών ρυθμίσεων του συστήματος, κάντε κλικ στο κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ".

- δ) Δώστε στο διαμέρισμα ένα γράμμα μονάδας δίσκου (π.χ. t).
- ε) Φροντίστε στο παράθυρο διαλόγου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ" να επιλέξετε το στοιχείο "ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ"/"ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΜΟΣ".
- στ) Ολοκληρώστε τη δημιουργία του διαμερίσματος, κάνοντας κλικ στο στοιχείο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ". Δημιουργήσατε για το MovieStation ένα μη διαμορφωμένο διαμέρισμα.


Διαμόρφωση με "H2format"


- α) Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού "H2FORMAT" και αποσυμπιέστε το στο φάκελο που επιθυμείτε.
- β) Ανοίξτε τη γραμμή εντολών από τη διαδρομή "ΕΝΑΡΞΗ" → "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ" → "ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ" → "ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ".
-  Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "H2FORMAT" στα Windows® Vista για τη διαμόρφωση του MovieStation, πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα ως διαχειριστής.
- Κάντε κλικ στη διαδρομή "ΕΝΑΡΞΗ" → "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ" → "ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ" με δεξιό κλικ στο στοιχείο "ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ".
 - Επιλέξτε το στοιχείο "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ" για την εκκίνηση της γραμμής εντολών σε λειτουργία διαχειριστή. Σε περίπτωση που εμφανιστεί ερώτημα από τον έλεγχο λογαριασμού χρήστη των Windows, επιλέξτε το στοιχείο "ΣΥΝΕΧΕΙΑ".
- γ) Μεταβείτε στη γραμμή εντολών στο φάκελο, στον οποίο αποσυμπιέσατε προηγουμένως το λογισμικό.
- δ) Ξεκινήστε τη διαμόρφωση του MovieStation σε FAT32, καταχωρώντας την εντολή "H2FORMAT" και την ονομασία της μονάδας δίσκου, που εκχωρήσατε προηγουμένως στο MovieStation. Η εντολή θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι η παρακάτω: "H2FORMAT T".
-  Προσοχή: Φροντίστε να παρέχετε τη σωστή μονάδα δίσκου προς διαμόρφωση – διαφορετικά μπορεί να διαμορφωθεί λάθος μονάδα δίσκου και τα αποθηκευμένα δεδομένα να διαγραφούν αμετάκλητα!
- ε) Μετά τη διαμόρφωση απενεργοποιήστε το MovieStation και ενεργοποιήστε το ξανά, ώστε να ληφθούν σωστά οι πληροφορίες διαμόρφωσης από τον υπολογιστή σας.

Mac® OS X από 10.3

Για τη διαμόρφωση του MovieStation σε Mac® OS X με τη μορφή αρχείου "FAT32", ακολουθήστε τα παρακάτω:

- α) Ανοίξτε μέσω της διαδρομής "ΕΥΡΕΣΗ" → "ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ" το στοιχείο "ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ".
- β) Κάντε κλικ στο MovieStation, αυτό εμφανίζεται με τον αριθμό μοντέλου. Επιλέξτε τον σκληρό δίσκο ή το διαμέρισμα που θέλετε να διαμορφώσετε.
- γ) Επιλέξτε το από το δεξιό παράθυρο την επιλογή "ΔΙΑΓΡΑΦΗ".
- δ) Καθορίστε με τη βοήθεια της αναπτυσσόμενης λίστας το σύστημα αρχείων "ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ MS DOS" για τον σκληρό δίσκο/διαμέρισμα προς διαμόρφωση και εισαγάγετε ένα όνομα στο αντίστοιχο πεδίο.
- ε) Κάντε κλικ τώρα στο κουμπί "ΔΙΑΓΡΑΦΗ" για την έναρξη της διαμόρφωσης.

 **Внимание!** При форматировании с жесткого диска будут удалены ВСЕ данные! Перед форматированием создайте резервные копии ваших данных!

 **Обратите внимание на то, что в случае отформатированного жесткого диска с FAT32 поддерживаются только файлы с макс. размером 4 Гбайт.**


Windows® 2000/XP/Vista

Накопители данных, начиная с размера 32 Гбайт, нельзя форматировать под Windows, как это обычно делается системой FAT32. Для этого необходимо провести форматирование жесткого диска при помощи отдельных инструментальных средств.

Используйте, например, бесплатными инструментальными средствами "H2FORMAT" фирмы Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). с помощью "H2FORMAT" можно отформатировать неформатированные разделы станции MovieStation под Windows® с файловой системой FAT32. Поэтому необходимо сначала удалить форматированные разделы вашей MovieStation. Поступайте при этом следующим образом:

Удаление существующих форматированных разделов

- a) Щелкните правой кнопкой мыши на "Рабочем столе" или "Компьютере" и выберите пункт меню "Управление".
- b) Выберите в открывающемся окне из списка "Управление носителями данных", правая часть окна разделяется на две части.
- v) В нижней части - графического списка подсоединенных дисководов CD/DVD и жестких дисков - указан MovieStation. Если MovieStation еще не была отформатирована пользователем, то MovieStation приведена с именем тома "TREKSTOR".

 **Внимание!** Обратите внимание на то, чтобы вы не выбрали другой из подсоединенных жестких дисков - расположенные на нем данные и программы были бы потеряны безвозвратно!

Щелкните правой кнопкой мыши на графически отображаемый накопитель станции MovieStation и выберите в открывающемся контекстном меню пункт "Удалить раздел" или "Удалить том", чтобы удалить существующие разделы на MovieStation.

- g) Подтвердите с помощью "Да", чтобы удалить раздел.

Создание раздела



- a) Щелкните правой кнопкой мыши на графически отображаемый накопитель MovieStation. Она теперь обладает состоянием "Не предназначено".
- b) В раскрывающемся контекстном меню выберите пункт "Новый раздел..." или "Новый простой том...". Раскрывается помощник для создания нового раздела. Щелкните на "Далее".

Под Windows® 2000/XP: Выберите пункт "Первичный раздел".

- v) Теперь можно установить размер раздела или тома. Чтобы принять установки операционной системы по умолчанию, щелкните на "Далее".

- г) Назначьте для раздела букву дисковода (например t).
- д) Обратите внимание на то, чтобы вы в диалоге "ФОРМАТИРОВАТЬ РАЗДЕЛ" вы выбрали пункт "ЭТОТ РАЗДЕЛ НЕ ФОРМАТИРОВАТЬ"/"ЭТОТ ТОМ НЕ ФОРМАТИРОВАТЬ".
- е) Завершите создание раздела, щелкнув на "ЗАВЕРШИТЬ". Таким образом вы создали неформатированный раздел для MovieStation.


Форматирование с помощью "H2format"

- а) Скачайте программное обеспечение "H2FORMAT" и разархивируйте его в любую папку.
- б) Откройте командную строку с помощью "ПУСК" → "ПРОГРАММЫ" → "СТАНДАРТНЫЕ" → "КОМАНДНАЯ СТРОКА".
 -  Чтобы использовать "H2FORMAT" под Windows® Vista для форматирования MovieStation необходимо иметь права администратора для исполнения программы.
 - Для этого щелкните в "ПУСК" → "ПРОГРАММЫ" → "СТАНДАРТНЫЕ" правой кнопкой мыши на "КОМАНДНАЯ СТРОКА".
 - Выберите пункт "ИСПОЛНИТЬ В КАЧЕСТВЕ АДМИНИСТРАТОРА", чтобы вызвать командную строку в режиме администратора. В случае появления запроса управления учетными записями Windows выберите "Продолжить".
- в) Перейдите в командной строке на ту папку, в которой вы заранее разархивировали программное обеспечение.
- г) Запустите форматирование MovieStation с FAT32 путем ввода команды "H2FORMAT" и наименования дисковода, которое вы до этого назначили для MovieStation. Команда может иметь, например, следующий вид: "H2FORMAT t".
 -  **Внимание!** Обратите внимание на то, чтобы указать правильный диск/раздел для форматирования – в противном случае может быть форматирован не тот диск/раздел и сохраненные на нем данные будут потеряны безвозвратно!
- д) Выключите и включите MovieStation после форматирования, чтобы вашим компьютером правильно принималась информация о форматировании.

Mac® OS X с 10.3

Поступайте следующим образом, чтобы форматировать MovieStation под Mac® OS X с форматом файлов "FAT32":

- а) Откройте при помощи "FINDER" → "Утилиты" программу "Утилита для жестких дисков".
- б) Щелкните на MovieStation, для нее указывается номер модели. Выберите жесткий диск или раздел, который Вы хотите форматировать.
- в) Выберите в правом окне пункт "Удалить".
- г) Определите с помощью спускающегося меню файловую систему "Файловая система MS DOS" формируемого жесткого диска/раздела и введите имя в предусмотренное для этого поле.
- д) Щелкните на кнопке "Удалить", чтобы запустить форматирование.

 **Увага:** Під час форматування ВСІ дані на жорсткому диску видаляються! Перед форматуванням зробіть копії з усіх даних!

 **Пам'ятайте про те, що жорсткий диск з форматуванням FAT32 підтримує файли розміром максимум до 4 Гб.**


Windows® 2000/XP/Vista

Носії даних під Windows починаючи з розміру в 32 Гб не можуть як звично формуватися за допомогою FAT32. Для цього форматування жорсткого диску потрібно виконувати за допомогою спеціальної програми.

Для цього можна, наприклад, використовувати безкоштовну програму "H2FORMAT" від Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). За допомогою "H2FORMAT" можна формувати невідформатовані розподіли MovieStation під Windows® з файловою системою FAT32. Тому потрібно видалити попередньо відформатовані розподіли MovieStation. Для цього потрібно діяти наступним чином:

Видалити попередньо відформатовані розподіли

- a) Натисніть правою кнопкою мишки на "Мій комп'ютер" чи "Комп'ютер" і виберіть пункт меню "Управління".
- b) Виберіть в віконці, що з'явилось, з переліку "Управління носіями даних", права частина віконця розділяється на дві частини.
- c) В нижній зоні - графічний перелік під'єднаних дисководів CD-/DVD і жорстких дисків - приведено MovieStation. Якщо користувач ще не форматував MovieStation, MovieStation приводиться з позначенням тому "TREKSTOR".

 **Увага:** Слідкуйте за тим, щоб не вибрати якийсь з інших під'єднаних жорстких дисків - внаслідок цього дані і програми на них будуть безповоротно втрачені!

Натисніть правою кнопкою мишки графічне зображення носія даних MovieStation і виберіть з контекстного меню, що з'явилось, пункт "Видалити розподіл" чи "Видалити том", щоб видалити існуючі на MovieStation розподіли.

- d) Підтвердити вибір кнопкою "Ок", щоб видалити розподіл.



Створення розподілу

- a) Натисніть правою кнопкою мишки графічно зображений носій пам'яті MovieStation. Його статус на даний момент позначений як "Не присвоєний".
- b) Виберіть із контекстного меню, що з'явиться "Новий розподіл..." чи "Новий простий том...". Відкриється асистент для створення нового розподілу. Натисніть "Далі".

Під Windows® 2000/XP: Виберіть опцію "Первинний розподіл".

- c) Тепер можна визначити розмір розподілів чи томів. Для вибору стандартних налаштувань системи тисніть "Далі".
- d) Присвойте розподілу позначку дисководу (напр., t:).
- e) Слідкуйте за тим, щоб у діалозі "Формувати розподіл" вибрати опцію "Не формувати цей розподіл"/"Не формувати цей том".
- f) Завершіть створення розподілу, для цього натисніть "Виконати". Ви створили на MovieStation неформатований розподіл.


Форматування за допомогою програми "H2format"

- a) Завантажте програму "H2FORMAT" і розпакуйте її в будь-якому каталозі.
- b) Відкрийте командний рядок через "Старт" → "Програми" → "Службові програми" → "Командний рядок".
 *Щоб використовувати програму "H2FORMAT" під Windows® Vista для форматування MovieStation, потрібно запускати програму як адміністратор.*
 - Для цього в "Старт" → "Програми" → "Службові програми" правим натисканням відкрийте "Командний рядок".
 - Виберіть опцію "Виконати як адміністратор", щоб запустити командний рядок в режимі адміністратора. Якщо Windows запитає про керування акаунтами користувачів, виберіть "Продовжити".
- c) На командному рядку перейдіть в каталог, в якому була розпакована програма.
- d) Почніть форматування MovieStation з FAT32 введенням команди "h2format" і позначення дисководу, яке ви попередньо визначили для MovieStation. Команда може, напр., виглядати таким чином: "h2format t".
 *Увага: Слідкуйте за тим, щоб ввести правильне позначення дисководу для форматування - бо інакше може бути відформатований інший дисковод і дані з нього будуть безповоротно втрачені!*
- e) Після форматування вимкніть і знову ввімкніть MovieStation, щоб комп'ютер правильно сприйняв інформацію про форматування.

Mac® OS X починаючи з версії 10.3

Щоб відформувати MovieStation під Mac® OS X з форматом файлів "FAT32", потрібно зробити наступне:

- a) Відкрийте через програму "FINDER" → "Службові програми" "Службову програму жорстких дисків".
- b) Натисніть MovieStation, вона наведена з номером моделі. Виберіть жорсткий диск чи розподіл, який потрібно відформувати.
- c) Виберіть з правого віконця опцію "Видалити".
- d) За допомогою спливаючого меню визначте файлову систему для форматування жорсткого диску/розподілу "Файлова система MS DOS" і занесіть якість імя в передбачене для цього поле.
- e) Натисніть кнопку "Видалити", щоб почати форматування.

 **Pozor:** Pri formatiranju bodo izbrisane VSE datoteke na disku! Pred formatiranjem si zato naredite varnostne kopije podatkov!

 **Upoštevajte,** da bodo pri formatiranju diska s sistemom FAT32 podprte samo datoteke do velikosti 4 GB.


Windows® 2000/XP/Vista

Pomnilnike podatkov večjih od 32 GB v sistemu Windows ni moč normalno formatirati s sistemom FAT32. V tem primeru je treba za formatiranje diska uporabiti posebno orodje.

Uporabite lahko brezplačno programsko opremo "H2FORMAT" podjetja Heise (<http://www.heise.de/software/download/h2format/40825>). S programom "H2FORMAT" lahko neformatirane particije enote MovieStation v Windows® formatirate z datotečnim sistemom FAT32. Zato je treba predhodno izbrisati formatirane particije enote MovieStation. Postopajte naslednje:

Izbrišite obstoječe, formatirane particije

- Z desno miškino tipko kliknite na "MOJ RAČUNALNIK" oz. "MY COMPUTER" in izberite točko "UPRAVLJANJE".
- Iz seznama prikazanega okna izberite možnost "UPRAVLJANJE DISKOV", desna stran okna bo razdeljena na dva dela.
- V spodnjem delu - grafičnega seznama priključenih CD-/DVD pogonov in diskov - je navedena vaša enota MovieStation. Če uporabnik še ni formatiral enote MovieStation, je enota MovieStation navedena z oznako obsega "TREKSTOR".

 **Pozor:** Bodite pozorni, da ne boste izbrali katerega izmed drugih priključenih diskov - podatki in programi, ki se nahajajo na teh diskih bodo nepreklicno izgubljeni!



Z desno miškino tipko kliknite na grafično prikazan pomnilnik vaše enote MovieStation in v prikazanem priročnem meniju izberite točko "BRISANJE PARTICIJE" oz. "BRISANJE OBSEGA", da izbrišete obstoječe particije enote MovieStation.

- Brisanje particije potrdite z "DA".

Sestava particije

- Z desno miškino tipko kliknite v grafično prikazan pomnilnik vaše enote MovieStation. Temu bo dodeljen status 'NEDODELJEN'.
- V prikazanem priročnem meniju izberite točko "NOVA PARTICIJA..." oz. "NOV PREPROST OBSEH...". Odpre se asistent za sestavo nove particije. Kliknite na "NAPREJ".
Pri Windows® 2000/XP: Izberite možnost "PRIMARNA PARTICIJA".
- Sedaj lahko določite velikost particije oz. obseg. Če želite prevzeti standardne nastavitve operacijskega sistema kliknite na "NAPREJ".
- Določite particiji črko pogona (npr. t)
- V dialogu "FORMATIRANJE PARTICIJE" izberite možnost "NE FORMATIRAJ TE PARTICIJE"/"NE FORMATIRAJ TEGA OBSEFA".
- Sestavljanje particije zaključite tako, da kliknete na "ZAKLJUČI". Za enoto MovieStation ste sestavili neformatirano particijo.

Formatiranje s sistemom "H2format"

- a) Naložite programsko opremo "H2FORMAT" in jo razširite v želeno mapo.
- b) Ukazno vrstico odprite z "ZAČETEK" → "PROGRAMI" → "ORODJE" → "UREJANJE VNOSOV".
 -  Za uporabo sistema "H2FORMAT" v Windows® Vista za formatiranje enote MovieStation, morate program upravljati kot Administrator.
 - Zato v "ZAČETEK" → "PROGRAMI" → "ORODJA" z desnim klikom kliknite "UREJANJE VNOSOV".
 - Izberite možnost "IZVAJANJE KOT ADMINISTRATOR", da ukazno vrstico odprete v načinu administrator. Če se pojavi okno za urejanje uporabniškega računa Windows izberite možnost "NADALJEVANJE".
- c) V ukazni vrstici preklopite v mapo, v katero ste prej razširili programsko opremo.
- d) Formatiranje enote MovieStation s sistemom FAT32 začnite z vnosom ukaza "H2FORMAT" in oznake pogona, ki ste jo prej dodelili za enoto MovieStation. Ukaz se lahko glasi: "H2FORMAT T:".
 -  *Pozor: Preverite ali je za formatiranje naveden pravi pogon - v nasprotnem primeru bo formatiran napačen pogon in vsi shranjeni podatki bodo nepreklicno izbrisani!*
- e) Po formatiranju izklopite in vklopite enoto MovieStation, saj bo tako računalnik pravilno prevzel informacije o formatiranju.

Mac® OS X od 10.3

Postopek v primeru formatiranja enote MovieStation pod Mac® OS X z "FAT32":

- a) V meniju "ISKALNIK" → "STORITVE" odprite "STORITEV ZA TRDI DISK".
- b) Kliknite na enoto MovieStation, ki je prikazana s številko modela. Izberite disk oz. particijo, ki jo želite formatirati.
- c) V desnem oknu izberite možnost "IZBRIŠI".
- d) S pomočjo spustnega seznama določite datotečni sistem za disk/particijo "DATOTEČNI SEZNAM MS DOS", ki jo želite formatirati, ter v ustrezno polje vpišite ime.
- e) Za začetek formatiranja kliknite na gumb "IZBRIŠI".

Support

	Hotline	E-Mail	Language
AT	+49 431 - 24 89 45 70**	support.at@trekstor.de	German
BE	+49 431 - 24 89 45 80**	support.en@trekstor.de	English
CH	+49 431 - 24 89 45 73**	support.ch@trekstor.de	German
DE	01805 - TREKSTOR* 01805 - 87 35 78 67*	support.de@trekstor.de	German
ES	+49 431 - 24 89 45 76**	support.es@trekstor.de	Spanish
FR	+49 431 - 24 89 45 74**	support.fr@trekstor.de	French
HU	+49 431 - 24 89 45 79**	support.en@trekstor.de	English
IT	+49 431 - 24 89 45 75**	support.it@trekstor.de	Italian
LU	+49 431 - 24 89 45 72**	support.lu@trekstor.de	German, French
NL	+49 431 - 24 89 45 81**	support.en@trekstor.de	English
PL	+49 431 - 24 89 45 77**	support.pl@trekstor.de	Polish
PT	+49 431 - 24 89 45 78**	support.en@trekstor.de	English
UK	+49 431 - 24 89 45 71**	support.uk@trekstor.de	English
GR	+49 431 - 24 89 45 82**	support.en@trekstor.de	English
TR	+49 431 - 24 89 45 83**	support.en@trekstor.de	English
RU	+49 431 - 24 89 45 84**	support.en@trekstor.de	English
SE	+49 431 - 24 89 45 92**	support.en@trekstor.de	English
UA	+49 431 - 24 89 45 93**	support.en@trekstor.de	English
SI	+49 431 - 24 89 45 94**	support.en@trekstor.de	English
CA	+49 431 - 24 89 45 95** +49 431 - 24 89 45 96**	support.en@trekstor.de support.fr@trekstor.de	English French
Other Countries	+49 431 - 24 89 45 99**	support.en@trekstor.de	English

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, ggf. andere Preise aus Mobilfunknetzen

** Please check with your local telephone provider for connection costs.

TrekStor GmbH & Co. KG

Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch · Germany
www.trekstor.de



BA-MS-FORMAT-INT-V2.11-090216