



## SurfTab xiron 10.1 Firmware-Update

!!Aufgrund der neuen Speicherzuordnung benötigen Sie für dieses Update eine microSD-Speicherkarte. Wenn Sie das Update ohne eine Speicherkarte ausführen oder nur starten, riskieren Sie einen Totalschaden am Gerät!!!

1. Laden Sie die aktuelle, für ihr Gerät passende Firmware auf Ihren Computer. Welches Update das für Ihr Gerät passende ist, erfahren Sie anhand der Build-Number Ihres Gerätes.

### Wichtig:





Zum Entpacken der zip-Datei wird, sofern nicht bereits installiert, ein entsprechendes Programm benötigt. Als kostenlose Version ist beispielsweise 7-Zip erhältlich. Versionen zum direkten Download finden Sie auf <http://www.7-zip.de/>.


Nach erfolgreichem Download doppelklicken Sie auf die zip-Datei und geben einen Ordner Ihrer Wahl zum Entpacken des Updatefiles an. Im Beispiel wurde C:\temp\ gewählt.

Wichtig ist nur, dass Sie die Datei anschließend wiederfinden.



Nach dem Entpacken steht Ihnen das Updatefile *update.img* in dem von Ihnen gewählten Ordner zur Verfügung.


1. Schalten Sie nun Ihr SurfTab an und überprüfen Sie den Ladestand. Stellen Sie sicher, dass der Akku des SurfTab mindestens zu 50% geladen ist, um das Firmware-Update ohne Unterbrechung abschließen zu können. Legen Sie die microSD Speicherkarte in das SurfTab ein.
2. Verbinden Sie das SurfTab über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC. Es erscheint üblicherweise folgende Anzeige auf Ihrem Monitor:



Klicken Sie hier auf „SD-Karte“.

3. Jetzt kopieren Sie die entpackte Firmware *update.img* auf die **externe Speicherkarte**.
4. Wenn der Kopiervorgang beendet wurde, ziehen Sie bitte das USB-Kabel vom SurfTab ab. Falls sich das Gerät im Standby Modus befindet, drücken Sie kurz den „Ein-/Ausshalter“. Nach dem Entsperren des Displays empfängt Sie wieder der Startbildschirm.


5. Nach kurzer Zeit wird die neue Firmware erkannt. Es erscheint der folgende Screen:




Verbinden Sie das Gerät während des Updates zur Sicherheit mit dem Ladekabel.

Tippen Sie daraufhin bitte auf „**Install**“.


6. Das SurfTab schaltet sich ab und führt das Update automatisch durch. Während des Update-Vorgangs können Sie mehrmals einen schwarzen Bildschirm beobachten. Nach erfolgreichem Update, welches mehrere Minuten dauern kann, schaltet sich Ihr SurfTab automatisch ein. Es befindet sich dann im Standby Modus. Nach kurzem Drücken des „Ein-/Auschalters“ und dem Entsperren des Displays empfängt Sie wieder der Startbildschirm.
7. Um die Installation abzuschließen, müssen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Klicken Sie hierfür auf „MENÜ“ ➔ „EINSTELLUNGEN“ ➔ „SICHERN & ZURÜCKSETZEN“ und tippen Sie auf die Option „**Auf Werkzustand zurück**“.



Bestätigen Sie, indem Sie auf „Tablet zurücksetzen“ tippen.



Abschließend tippen Sie auf „Alles löschen“.



8. Ihr SurfTab startet nun neu und die Installation ist abgeschlossen.