



## Volks-Tablet Firmware-Update

1. Aufgrund der neuen Speicherzuordnung benötigen Sie für dieses Update eine microSD Speicherkarte. Laden Sie die aktuelle Firmware (*update.exe*) auf Ihren Computer.  
(Für LINUX Benutzer steht dasselbe Update als ZIP-Datei zur Verfügung)  
Nach erfolgreichem Download doppelklicken Sie auf die Datei und geben einen Ordner Ihrer Wahl zum Entpacken des Updatefiles an.



Nach dem Entpacken steht Ihnen das Updatefile *update.img* in dem von Ihnen gewählten Ordner zur Verfügung.

2. Schalten Sie nun Ihr Volks-Tablet an und überprüfen Sie den Ladestand. Stellen Sie sicher, dass der Akku des Volks-Tablets mindestens zu 50% geladen ist, um das Firmware-Update ohne Unterbrechung abschließen zu können. Legen Sie die microSD Speicherkarte in das Volks-Tablet ein.
3. Verbinden Sie das Volks-Tablet über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC. Es erscheint folgende Anzeige auf Ihrem Tablet:




Klicken Sie hier auf „**USB-Speicher aktivieren**“ und bestätigen Sie eventuelle Meldungen.

- Sie können jetzt über den Date Explorer auf den Speicher Ihres Volks-Tablets zugreifen. Das Volks-Tablet selbst wird nun als „**Externer Datenträger – TREKSTOR**“ erkannt. Die eingelegte microSD/microSDHC-Speicherkarte wird **mit dem eigenen Titel** angezeigt (im Beispiel: EXT\_SD\_KART)




- Jetzt kopieren Sie die entpackte Firmware **update.img** auf die **externe Speicherkarte**.
- Wenn der Kopiervorgang beendet wurde, ziehen Sie bitte das USB-Kabel vom Volks-Tablet ab. Falls sich das Gerät im Standby Modus befindet, drücken Sie kurz den „Ein-/Ausshalter“. Nach dem Entsperren des Displays empfängt Sie wieder der Startbildschirm.
- Nach kurzer Zeit wird die neue Firmware erkannt. Es erscheint der folgende Screen:




Tippen Sie daraufhin bitte auf „**Install**“.


- Das Volks-Tablet schaltet sich ab und führt das Update automatisch durch. Während des Update-Vorgangs können Sie mehrmals einen schwarzen Bildschirm beobachten. Nach erfolgreichem Update schaltet sich Ihr Volks-Tablet automatisch ein. Es befindet sich dann im Standby Modus. Nach kurzem Drücken des „Ein-/Ausshalters“ und dem Entsperren des Displays empfängt Sie wieder der Startbildschirm.
- Um die Installation abzuschließen, müssen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Klicken Sie hierfür auf „MENÜ“ ➔ „EINSTELLUNGEN“ ➔ „SICHERN & ZURÜCKSETZEN“ und tippen Sie auf die Option „**Auf Werkzustand zurück**“.



Bestätigen Sie, indem Sie auf „Tablet zurücksetzen“ tippen.



Abschließend tippen Sie auf „Alles löschen“.



10. Ihr Volks-Tablet startet nun neu und die Installation ist abgeschlossen.