

Benvenuti IT

Il manuale breve, le istruzioni per l'uso e l'opuscolo "Indicazioni sulla sicurezza e note legali" costituiscono parte integrante del prodotto.

Leggere attentamente tutti e tre i documenti prima di mettere in funzione il dispositivo, poiché contengono avvertenze importanti per l'utilizzo, la sicurezza e lo smaltimento del dispositivo.

Tali documenti devono essere conservati con cura e consegnati integralmente al nuovo proprietario in caso di cessione del dispositivo.

→ Per la guida dettagliata all'uso del Surfbook e le risposte alle relative FAQ, consultare: www.trekstor.de/support

Contenuto della confezione

- TREKSTOR SURFBOOK A13
- Alimentatore (100 V - 240 V)
- Panno per la pulizia
- Manuale breve
- Indicazioni sulla sicurezza e note legali

Estrarre tutti i componenti dalla confezione e rimuovere completamente il materiale di imballaggio, comprese le pellicole protettive. Verificare l'integrità della forniture.

In caso di danni o componenti mancanti, rivolgersi immediatamente al servizio clienti.

Dati tecnici

Processore (CPU):	Intel® Pentium® N4200 processore (fino a 2.5 GHz) Quad Core
Sistema operativo:	Windows 10 Home
RAM/Memoria interna:	8/128 GB
Processore grafico (GPU):	Intel® HD Graphics 505
Dimensione display:	13,3" (33,8 cm)
Schermo:	Display opaco Full HD IPS (1920 x 1080; 16:9)
Fotocamera:	Anteriore: 0,3 MP
Interfacce:	M.2 SSD extension, Mini-HDMI®, 2 x USB 3.1 Gen 1, uscita audio/ingresso mic (3,5 mm)
Rete:	WiFi 802.11 ac/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 4.2, Miracast™
Lettore schede:	microSD(HC) fino a 128 GB, M.2 SSD (42 mm - B key)
Altre caratteristiche:	2 x altoparlante stereo, doppio microfono, Hall-Sensor
Dimensioni:	ca. 316 x 209 x 16,8 mm
Peso:	ca. 1350 g
Materiale/Colore:	Alluminio, plastica/Grigio
Batteria:	Polimeri di litio (ricarica tramite DC IN)

Operatività e stoccaggio

Intervallo di temp.: 5° C e 30° C
Umidità rel. dell'aria: il 30 % e il 70 %

Manuale breve

Ricarica del Surfbook

Ricaricare il Surfbook completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.

→ Inserire il connettore DC dell'alimentatore in dotazione nella presa di caricamento (DC IN) del Surfbook.

→ Inserire quindi l'alimentatore in una presa di corrente.

Il LED di ricarica appare durante il caricamento.

→ Lasciare l'alimentatore inserito nella presa di corrente solo fino alla ricarica completa della batteria del Surfbook. Quando il Surfbook non viene ricaricato, scollegare sempre anche l'alimentatore dal Surfbook.

Accensione del Surfbook per la prima volta

a Sollevare lo schermo fino a portarlo a un angolo di almeno 90° rispetto alla tastiera.

b Per accendere il Surfbook, premere il pulsante di accensione/spengimento per circa 3 secondi. Si apre la procedura guidata per l'inizializzazione.

c Per configurare il Surfbook, seguire le istruzioni riportate nella procedura guidata.

→ Nel corso della procedura d'assistenza iniziale, sarete invitati a registrare le Microsoft del vostro conto. In caso non si disponga di un account Microsoft, aprirlo in questa sede.

Al termine della procedura d'assistenza iniziale il vostro Surfbook risulterà configurato. Questo può richiedere alcuni minuti. Non spegnere il Surfbook in questo periodo di tempo!

Sbloccare il display

Non appena il dispositivo è stato configurato (e dopo ogni ulteriore accensione e avvio), viene visualizzata la schermata di blocco. Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per sbloccare lo schermo.

→ Se il Surfbook è protetto da una password, è quindi necessario immetterla.

→ In alternativa, è possibile accedere al proprio Surfbook anche tramite Windows Hello. Selezionare "Impostazioni" → "Account" → "Opzioni di accesso" → "Windows Hello" per attivare e configurare questa funzione.

Il menu Start

Per aprire il menu Start, fare clic sul simbolo Windows nella parte in basso a sinistra del display, oppure premere il tasto Windows sulla tastiera. Premendo di nuovo, il menu Start scompare nuovamente.



Il menu Start è composto dal "consueto" elenco di navigazione (A) e da un'utile area App (B), posta sulla destra dell'elenco di navigazione.

Nell'elenco di navigazione si trova inoltre il link per l'accesso alle impostazioni (icona a forma di ingranaggio). L'area App consente di "affiggere" e organizzare app e preferiti sotto forma di Live Tile.

→ Nell'elenco di navigazione (A) potete trovare una lista in ordine alfabetico di tutte le applicazioni installate. Sforando una delle lettere sovraordinate, compare l'accesso alfabetico rapido all'elenco di navigazione.

Il centro notifiche

Il centro notifiche è una barra a scomparsa con collegamenti rapidi ad alcune funzioni importanti del Surfbook.

Per richiamare il centro notifiche, clic il simbolo del foglietto appunti in basso a destra.

Attivazione della WiFi e avvio del browser

a Aprire le impostazioni (v. "Il menu Start").

b Nelle impostazioni, fare clic su "Rete e Internet".

c Sulla sinistra della schermata successiva, fare clic su "Wi-Fi".

d Fare clic sul cursore oppure sul termine "Disattivato". Accanto al cursore viene visualizzato il termine "Attivato".

→ Il Surfbook cerca tutte le reti wireless disponibili nelle vicinanze e le mostra infine come elenco ("Mosta reti disponibili").

e Fare clic sul nome della rete alla quale si desidera connettersii.

f Inserire, laddove necessario, la chiave di rete (password).

g Fare clic su "Connetti". Il Surfbook si connetterà alla rete selezionata.

→ Il pulsante per l'avvio del browser Internet si trova nella barra delle applicazioni, nella parte inferiore dello schermo. Fare clic sulla piccola "e" blu per avviare il browser. Per immettere un indirizzo Internet (URL), fare clic sulla barra di ricerca posizionata al centro della parte superiore della finestra.

Reimpostazione

Se il Surfbook dovesse "bloccarsi" e non reagire più ai comandi, è possibile reimpostarlo. A tale scopo, tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per almeno 10 secondi fino allo spegnimento del Surfbook. Attendere circa 20 secondi, quindi riaccendere il Surfbook normalmente.

→ I ripristino del Surfbook comporta la perdita dei dati non salvati.

Spegnimento del Surfbook

Standby

Per attivare la modalità standby, premere brevemente il pulsante di accensione/spengimento. Con una breve pressione sullo stesso tasto, il Surfbook esce dalla modalità standby.

Spegnimento

Aprire il menu Start. In fondo al menu Start, fare clic su "🔌" e quindi su "Arresta". Il Surfbook si spegne.

Risparmio energetico

- Disattivare la funzione WiFi quando non se ne fa uso.
- Lasciare l'alimentatore inserito nella presa di corrente solo fino alla ricarica completa della batteria del Surfbook. Quando il Surfbook non viene ricaricato, scollegare sempre anche l'alimentatore dal Surfbook.
- Ridurre la luminosità del display nelle impostazioni, toccando"Sistema" → "Schermo".
- Attivare la modalità standby o spegnere completamente il Surfbook quando non se ne fa uso.

Bienvenido ES

La guía rápida, el manual de instrucciones y la hoja "Indicaciones sobre seguridad e información legal" son parte integrante del producto.

Lea atentamente los tres documentos antes de poner el dispositivo en marcha. Contienen indicaciones importantes acerca del uso, la seguridad y la eliminación del dispositivo.

Conserve estos documentos en un lugar seguro y entréguelos al nuevo propietario en caso de transferir el dispositivo.

→ Encontrará el manual de instrucciones detallado y las preguntas frecuentes sobre la Surfbook en: www.trekstor.de/support

Contenido del paquete

- TREKSTOR SURFBOOK A13
- Adaptador (100 V - 240 V)
- Paño de limpieza
- Guía rápida
- Indicaciones sobre seguridad e información legal

Saque todas las piezas del embalaje y retire completamente el material de embalaje, incluidas las láminas protectoras. Compruebe la integridad del envío.

Si observa que faltan piezas o estas presentan daños, póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente.

Datos técnicos

Procesador (CPU):	Intel® Pentium® N4200 procesador, (hasta 2.5 GHz) Quad-Core
Sistema operativo:	Windows 10 Home
RAM/Memoria interna:	8/128 GB
Procesador gráfico (GPU):	Intel® HD Graphics 505
Tamaño de display:	13,3" (33,8 cm)
Pantalla:	Pantalla mate Full HD IPS (1920 x 1080; 16:9)
Cámara:	Frente: 0,3 MP
Interfases:	M.2 SSD extension, salida de audio/entrada de micrófono (3,5 mm), Mini-HDMI®, 2 x USB 3.1 Gen 1
Red:	WiFi 802.11 ac/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 4.2, Miracast™
Ranura para tarjeta:	microSD(HC/XC) hasta 128 GB, M.2 SSD (42 mm - B key)
Otras características:	Hall-Sensor, micrófono dual, 2 x altavoz stereo
Dimensiones:	ca. 316 x 209 x 16,8 mm
Peso:	ca. 1240 g
Material/Color:	Aluminio, plástico/Gris
Batería:	Polímero de litio (carga por DC IN)

Uso y almacenamiento

Rango de temperaturas: 5° C y 30° C
Humedad relativa: 30 % al 70 %



Consulte los datos técnicos de la fuente de alimentación y de la batería en el manual de instrucciones detallado. Las baterías de este producto no pueden ser sustituidas fácilmente por los propios usuarios.

Guía rápida

Carga de la Surfbook

Cargue completamente la Surfbook antes de utilizarla por primera vez.

→ Enchufe el conector DC de la fuente de alimentación suministrada al conector de carga (DC IN) de la Surfbook.

→ A continuación, conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente.

El LED de carga se ilumina en durante el proceso de carga.

→ Deje la fuente de alimentación enchufada solo hasta que la Surfbook esté completamente cargada. Desconecte siempre la fuente de alimentación de la Surfbook cuando no la esté cargando.

Encendido de la Surfbook por primera vez

a Despliegue la pantalla hacia arriba de forma que quede en un ángulo mínimo de 90° con respecto al teclado.

b Pulse el interruptor de encendido / apagado durante unos 3 segundos para encender la Surfbook. Aparecerá el asistente de inicio.

c Siga las instrucciones del asistente de inicio para configurar la Surfbook.

→ Durante el proceso del asistente de inicio se le solicitará que se registre con su cuenta de Microsoft. En caso de que no disponga de una cuenta Microsoft, por favor, abra una en este sitio.

Al finalizar el asistente de inicio se configurará su Surfbook. Esto podrá demorar algunos minutos. ¡No apague la Surfbook durante este proceso!

Desbloquear la pantalla

Una vez que el dispositivo se haya configurado (así como tras cada encendido e inicio del mismo), aparecerá la pantalla de bloqueo. Pulse cualquier tecla para desbloquear la pantalla.

→ Si su Surfbook está protegida por una contraseña, será necesario introducirla a continuación.

→ Si lo prefiere, también se puede registrar en su Surfbook a través de Windows Hello. Seleccione "Configuración" → "Cuentas" → "Opciones de inicio de sesión" → "Windows Hello" para activar y configurar esta función.

El menú Inicio

Para visualizar el menú Inicio, haga clic en el símbolo de Windows en la parte inferior izquierda de la pantalla o pulse el botón de Windows en el teclado. Si se vuelve a presionar el menú Inicio, este se ocultará nuevamente.



El menú Inicio consta de la lista de navegación "clásica" (A) y de un área para aplicaciones (B) a la derecha de la lista de navegación.

En la lista de navegación encontrará el enlace para abrir la configuración (símbolo de engranaje), entre otros. En el área de aplicaciones es posible "anclar" y organizar aplicaciones y favoritos en forma de mosaico activo.

→ En la lista de navegación (A) encontrará una relación de todas las aplicaciones instaladas por orden alfabético. Al pulsar una letra principal, tendrá un acceso rápido alfabético a la lista de navegación.

El centro de actividades

El centro de actividades es una barra que puede mostrarse y ocultarse con enlaces rápidos hacia algunas funciones importantes de la Surfbook.

Para acceder al centro de actividades, clic el símbolo del bloc de notas en la parte inferior derecha.

Activación de WiFi y apertura del navegador

a Acceda a la configuración (véase el apartado "El menú Inicio").

b En la configuración, haga clic en "Red e Internet".

c En la siguiente pantalla, haga clic en "Wi-Fi" en la parte izquierda.

d Haga clic en el control deslizante o en la palabra "Desactivado". Junto al control deslizante aparece la palabra "Activado".

→ La Surfbook buscará todas las redes inalámbricas disponibles en los alrededores y las mostrará en una lista ("Mostrar redes disponibles").

e Haga clic en la red a la que desee conectarse.

f Si es necesario, introduzca la clave de red (contraseña).

g Haga clic en "Conectar". La Surfbook se conecta a la red seleccionada.

→ Encontrará el botón para acceder al navegador en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en la pequeña "e" azul para acceder al navegador. Para escribir una dirección de Internet (URL), haga clic en la barra de búsqueda de la parte superior central de la ventana.

Restablecimiento

Si la Surfbook se "cuelga" y no responde, puede restablecerla. Para ello, mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado durante al menos 10 segundos hasta que la Surfbook se apague. Espere unos 20 segundos y vuelva a encender la Surfbook del modo habitual.

→ Al restablecer la Surfbook se pierden los datos no guardados.

Apagado de la Surfbook

Modo en espera

Pulse brevemente el interruptor de encendido/apagado para activar el modo de espera. Si vuelve a pulsar este botón, se reactiva la Surfbook desde el modo de espera.

Desconexión

Abra el menú Inicio. En la parte inferior del menú Inicio, haga clic en "🔌" y, a continuación, en "Apagar". La Surfbook se apaga.

Ahorro de energía

- Desactive la función WiFi cuando no la esté usando.
- Deje la fuente de alimentación enchufada solo hasta que la Surfbook esté completamente cargada. Desconecte siempre la fuente de alimentación de la Surfbook cuando no la esté cargando.
- Reduzca el brillo de la pantalla en la configuración, en "Sistema" → "Pantalla".
- Active el modo de espera o apague completamente la Surfbook cuando no la utilice.

Per le specifiche tecniche dell'alimentatore e batteria consultare le istruzioni per l'uso. La batteria in questo prodotto non può essere facilmente sostituita dall'utente.

Le guide rapide, le mode d'emploi et le fascicule « Consignes de sécurité et dispositions légales » font partie du produit.

Veillez lire attentivement les trois documents avant de mettre en service votre appareil. Ils contiennent des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et l'élimination de l'appareil. Conservez ces documents avec soin et remettez-les en entier à son nouveau propriétaire en cas de transmission de l'appareil à une autre personne.

→ Le mode d'emploi complet ainsi que la FAQ concernant votre Surfbook sont disponibles sur : www.trekstor.de/support

Contenu de la livraison

- TREKSTOR SURFBOOK A13
- Bloc d'alimentation (100 V - 240 V)
- Chiffon de nettoyage
- Guide rapide
- Consignes de sécurité et dispositions légales

Retirez toutes les pièces de l'emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage, y compris les films protecteurs. Vérifiez que la livraison est complète.

S'il manque des pièces ou si vous remarquez des dommages, adressez-vous immédiatement au service après-vente.

Caractéristiques techniques

Processeur (CPU) :	Intel® Pentium® N4200 processeur (jusqu'à 2.5 GHz) Quad-Core
Système d'exploitation :	Windows 10 Home
RAM/Mémoire interne :	8/128 GB
Processeur graphique (GPU) :	Intel® HD Graphics 505
Taille de l'écran :	13,3" (33,8 cm)
Écran :	Écran mat Full HD IPS (1920 x 1080; 16:9)
Appareil photo :	Avant: 0,3 MP
Interfaces ::	M.2 SSD extension, Mini-HDMI®, 2 x USB 3.1 Gen 1, sortie audio/entrée micro (3,5 mm)
Réseau :	WiFi 802.11 ac/b/g/n: 2.4 GHz/ 5 GHz, Bluetooth 4.2, Miracast™
Logement pour carte :	microSD(HC/XC) jusqu'à 128 GB, M.2 SSD (42 mm - B key)
Autres caractéristiques :	Hall-Sensor, double-microphone, 2 x haut-parleur stéréo
Dimensions :	env. 316 x 209 x 16,8 mm
Poids :	env. 1240 g
Matériau/Couleur :	Aluminium, plastique /Gris
Batterie :	Lithium-polymère (rechargement via DC IN)

Fonctionnement et stockage

Plage de températures :	5° C et 30° C
Humidité relative :	30 % et 70 %

Consultez le mode d'emploi complet pour connaître les caractéristiques techniques du bloc d'alimentation et batterie. La batterie de ce produit ne peut pas être remplacé facilement par l'utilisateur.

Guide rapide

Chargement de la Surfbook

Chargez complètement votre Surfbook avant la première utilisation.

→ Branchez le connecteur DC du bloc d'alimentation fourni auport de charge (DC IN) de la Surfbook.

→ Branchez ensuite le bloc d'alimentation à une prise.

Le LED de chargement s'allume pendant le chargement.

→ Laissez le bloc d'alimentation branché juste le temps que la batterie de la Surfbook soit complètement chargée. En outre, débranchez toujours le bloc d'alimentation de la Surfbook lorsqu'elle n'est pas en cours de chargement.

Mettre la Surfbook pour la première fois en marche

a Redressez l'écran, de sorte qu'il soit incliné de minimum 90° par rapport au clavier.

b Appuyez env. 3 secondes sur le bouton marche / arrêt pour allumer la Surfbook. L'assistant de démarrage apparaît.

c Suivez ensuite les instructions de l'assistant de démarrage pour configurer votre Surfbook.

→ Vous serez invité à vous connecter en utilisant votre compte Microsoft au cours de l'assistant de démarrage. Aucas où vous ne disposeriez pas encore de compte Microsoft, veuillez en configurez un.

À la fin de l'assistant de démarrage, votre Surfbook est configurée. Cela peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas la Surfbook pendant ce temps !

Déverrouillage de l'écran

L'écran verrouillé apparaît lorsque l'appareil est configuré et, par la suite, lors de chaque mise en marche. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour déverrouiller l'écran.

→ Si votre Surfbook est protégée par un mot de passe, saisissez celui-ci maintenant.

→ Vous pouvez également vous connecter à votre Surfbook via Windows Hello. Sélectionnez "Paramètres" → "Comptes" → "Options de connexion" → "Windows Hello" afin d'activer et de configurer cette fonction.

Le menu Démarrer

Pour afficher le menu Démarrer, cliquez sur le symbole Windows en bas à gauche de l'écran ou appuyez sur la touche Windows du clavier. Pour masquer le menu Démarrer, appuyez de nouveau sur le symbole.

Le menu Démarrer est composé de la liste de navigation « classique » (A) ainsi que d'une section pratique dédiée aux applications (B) à droite de la liste de navigation.

Dans la liste de navigation, vous trouverez notamment le lien pour ouvrir les réglages (icône en forme de roue dentée). Dans la section dédiée aux applications, vous pouvez « épingler » et organiser des applications et des favoris sous forme de vignettes.

→ Dans la liste de navigation (A), vous trouvez la liste par ordre alphabétique de toutes les applications installées. En tapant sur une majuscule, un accès rapide alphabétique à la liste de navigation apparaît.



Centre de notifications

Le centre de notifications eest une barre qui peut être masquée ou affichée, avec des liens rapides vers quelques fonctions importantes de la Surfbook.

Pour appeler le le centre de notifications, cliquez sur le symbole en forme de notice, en bas à droite.

Activation du WiFi et lancement du navigateur

a Accédez aux réglages (voir « Le menu Démarrer »).

b Dans les réglages, cliquez sur « Réseau et Internet ».

c Sur l'écran suivant, cliquez à gauche sur « Wi-Fi ».

d Cliquez sur le curseur ou le mot « Désactivé ». Le mot « Activé » est désormais affiché à côté du bouton.

→ La Surfbook cherche tous les réseaux sans fil disponibles à proximité et les affiche ensuite dans une liste (« Afficher les réseaux disponibles »).

e Cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

f Si nécessaire, saisissez la clé du réseau (mot de passe).

g Cliquez sur « Se connecter ». La Surfbook se connecte au réseau sélectionné.

→ La touche d'appel du navigateur Internet se trouve dans la barre des tâches, en bas de l'écran. Cliquez sur le petit « e » bleu pour ouvrir le navigateur. Pour entrer une adresse Internet (URL), cliquez dans la barre de recherche se trouvant en haut au milieu de la fenêtre.

Réinitialisation

Si votre Surfbook reste « bloquée » et ne réagit plus, vous pouvez la réinitialiser. Pour cela, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que la Surfbook s'éteigne. Attendez environ 20 secondes avant de rallumer la Surfbook.

→ Les fichiers qui ne sont pas enregistrés sont perdus à la réinitialisation de la Surfbook.

Arrêt de la Surfbook

Veille

Pour activer le mode de veille, appuyez brièvement sur le bouton marche / arrêt. Pour désactiver le mode veille, appuyez brièvement dessus une nouvelle fois.

Arrêter

Ouvrez le menu Démarrer. En bas du menu Démarrer, cliquez sur « ⏻ » et ensuite sur « Arrêter ». La Surfbook s'éteint.


Économies d'énergie

■ Désactivez la fonction WiFi lorsque vous ne l'utilisez pas.

■ Laissez le bloc d'alimentation branché juste le temps que la batterie de la Surfbook soit complètement chargée. En outre, débranchez toujours le bloc d'alimentation de la Surfbook lorsqu'elle n'est pas en cours de chargement.

■ Dans les réglages, réduisez la luminosité de l'écran dans « Système » → « Affichage ».

■ Activez le mode veille lorsque vous n'utilisez pas la Surfbook ou éteignez-la complètement.



IT

Elementi di comando e collegamenti

- A) Display
- B) Fotocamera
- C) Presa audio
- D) Presa USB 3.1 Gen 1
- E) Lettore schede di memoria
- F) M.2 SSD extension slot
- G) Doppio mikrofono
- H) LED di stato on/off
- I) LED di stato Bloc Maiusc
- J) LED di stato touchpad
- K) LED di ricarica
- L) DC IN
- M) Presa USB 3.1 Gen 1
- N) Presa Mini®-HDMI
- O) Pulsante di accensione/ spegnimento
- P) Touchpad

ES

Controles y conectores

- A) Pantalla
- B) Cámara
- C) Conector de audio
- D) Conector USB 3.1 Gen 1
- E) Ranura para tarjetas de memoria
- F) M.2 SSD extension slot
- G) Micrófono dual
- H) LED de estado encendido/apagado
- I) LED de estado del bloqueo de mayúsculas
- J) LED de estado del panel táctil
- K) LED de carga
- L) DC IN
- M) Conector USB 3.1 Gen 1
- N) Conector Mini-HDMI®
- O) Interruptor de encendido/apagado
- P) Panel táctil

FR

Éléments de commande et connexions

- A) Écran
- B) Appareil photo
- C) Prise audio
- D) Port USB 3.1 Gen 1
- E) Logement pour carte mémoire
- F) M.2 SSD extension slot
- G) Double-microphone
- H) LED d'état marche/arrêt
- I) LED d'état touche Verr. Maj.
- J) LED d'état pavé tactile
- K) LED de chargement
- L) DC IN
- M) Port USB 3.1 Gen 1
- N) Port Mini HDMI®
- O) Bouton marche/arrêt
- P) Pavé tactile



- IT** MANUALE BREVE
- ES** GUÍA RÁPIDA
- FR** GUIDE RAPIDE

Indicazioni per il servizio clienti

Per contattare direttamente il nostro team di assistenza, visitare la pagina:

www.trekstor.de/support

Nota acerca del servicio de atención al cliente

Para ponerse en contacto directamente con el equipo de atención al cliente, consulte la página:

www.trekstor.de/support

Consignes relatives au service après-vente

Pour contacter directement notre service après-vente, veuillez consulter la page suivante :

www.trekstor.de/support