

## Benvenuti

Le istruzioni per l'uso, il manuale breve e l'opuscolo "Indicazioni sulla sicurezza e note legali" costituiscono parte integrante del prodotto.

Leggere attentamente tutti e tre i documenti prima di mettere in funzione il dispositivo, poiché contengono avvertenze importanti per l'utilizzo, la sicurezza e lo smaltimento del dispositivo.

Tali documenti devono essere conservati con cura e consegnati integralmente al nuovo proprietario in caso di cessione del dispositivo.

→ Per la guida dettagliata all'uso del Primetab e le risposte alle relative FAQ, consultare: www.trekstor.de/servizio-e-assistenza.html

### Contenuto della confezione

- TREKSTOR PRIMETAB P10
- Cavo Micro-USB
- Alimentatore USB (100 V - 240 V)
- Panno per la pulizia
- Manuale breve
- Indicazioni sulla sicurezza e note legali

Estrarre tutti i componenti dalla confezione e rimuovere completamente il materiale di imballaggio, comprese le pellicole protettive. Verificare l'integrità della fornitura.

In caso di danni o componenti mancanti, rivolgersi immediatamente al servizio clienti.

### Dati tecnici

Processore (CPU):	MT8163 processore, fino a 1,5 GHz, 64-Bit ARMv8 Cortex-A53 quad core
Sistema operativo:	Android™ 7.0 (Nougat)
RAM / Memoria interna:	2 GB / 32 GB
Processore grafico (GPU):	Mali-T720 MP2
Dimensione display:	10,1" (25,7 cm)
Schermo:	Display capacitivo Full HD IPS multitouch 10 punti (1920 x 1200 / 16:9)
Fotocamera:	Anteriore: 2 MP; posteriore: 5 MP
Interfacce:	Micro-USB 2.0 (host), uscita audio/ingresso mic (3,5 mm)
Rete:	WiFi, Bluetooth® 4.0
Lettore schede:	microSD(HC/XC) fino a 64 GB
Altre caratteristiche:	Altoparlante stereo, GPS, G-Sensor, Microfono
Dimensioni:	ca. 259 x 154 x 8,4 mm
Peso:	ca. 500 g
Materiale / colore:	Alluminio, plastica / antracite
Batteria:	loni di litio (ricarica tramite Micro-USB)

#### Operatività e stoccaggio

Intervallo di temp.: 5° C e 30° C

Umidità rel. dell'aria: il 30 % e il 70 %

Per le specifiche tecniche dell'alimentatore e batteria consultare le istruzioni per l'uso. La batteria in questo prodotto non può essere facilmente sostituita dall'utente.

#### Manuale breve

#### Ricarica del Primetab

Ricaricare il Primetab completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Collegare il connettore USB 2.0 del cavo Micro-USB in dotazione all'alimentatore e inserire il connettore Micro-USB del cavo nel Primetab.

- Inserire quindi l'alimentatore in una presa di corrente.

→ Lasciare l'alimentatore inserito nella presa di corrente solo fino alla ricarica completa della batteria del Primetab. Quando il Primetab non viene ricaricato, scollegare sempre anche l'alimentatore dal Primetab.

### Accensione del Primetab per la prima volta

- Premere il pulsante di accensione/spegnimento per circa 5 secondi. Il Primetab si accende e si apre la procedura guidata per l'inizializzazione.


- Per la configurazione del Primetab, seguire le istruzioni riportate nella procedura guidata.

Al termine della procedura guidata, il Primetab verrà configurato. Questa operazione può richiedere alcuni minuti. Si raccomanda pertanto di non spegnere il Primetab durante questo intervallo di tempo!

→ Ogni volta che il Primetab viene riaccesso, dopo l'avvio del sistema appare la schermata di blocco. Per sbloccare lo schermo, trascinare la schermata di blocco dal basso verso l'alto con la punta del dito.

#### Menu delle applicazioni

Il menu delle applicazioni costituisce il punto di inizio per accedere a tutte le funzioni importanti del Primetab. Qui sono disponibili tutte le applicazioni e i widget installati sul Primetab.



→ Il menu delle applicazioni contiene anche il simbolo per l'accesso alle impostazioni (⚙).

### Attivazione della WLAN e avvio del browser

- Aprire le impostazioni.

- Nelle impostazioni, toccare "Wi-Fi".

- Spostare il cursore per l'attivazione della WLAN (nella parte superiore destra del display) con la punta del dito, da sinistra a destra. Nella parte superiore sinistra del display viene visualizzato il termine "On".


→ Il Primetab cerca tutte le reti wireless disponibili nelle vicinanze e le mostra infine come elenco.

- Toccare il nome della rete alla quale si desidera connettersi.

- Inserire, laddove necessario, la chiave di rete (password).

- Toccare "Connetti". Il Primetab si conatterà alla rete selezionata.

→ Il Browser è disponibile come app nel menu delle applicazioni. Si riconosce dal simbolo seguente:



Toccare il simbolo per aprire il browser. Per immettere un indirizzo Internet (URL), toccare la barra di ricerca posizionata al centro della parte superiore della finestra.

#### Download e installazione di app da Google Play™

Per poter scaricare applicazioni è necessario essere connessi a Internet. È necessario inoltre disporre di un account Google.

- Aprire "Play Store" dal menu delle applicazioni.

- Effettuare l'accesso con il proprio account Google. Una volta effettuato l'accesso, si apre la pagina inizi-ale di Google Play.

→ Se non si dispone ancora di un account Google, toccare "Oppure crea un nuovo account" nella schermata di accesso. Seguire le istruzioni della procedura guidata per la configurazione dell'account.

- Cercare un'app.

→ Per eseguire una ricerca in Play Store è possibile utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore del display o toccare la categoria desiderata.

- Toccare "Installa" in corrispondenza dell'app desiderata.

→ Accettare le condizioni di utilizzo, se necessario.

→ Le app a pagamento devono essere acquistate prima di poter essere installate.

Il menu delle applicazioni contiene le app già installate.

#### Reimpostazione

Se il Primetab dovesse "bloccarsi" e non reagire più ai comandi, è possibile reimpostarlo. Per farlo, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento fino al riavvio del Primetab. Quando il Primetab si sarà riavviato, sarà possibile rilasciare il pulsante di accensione/spegnimento.

→ Il ripristino del Primetab comporta la perdita dei dati non salvati.

#### Spegnimento del Primetab

##### Standby

Per attivare la modalità standby, premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento. Con una breve pressione sullo stesso tasto, il Primetab esce dalla modalità standby.

#### Spegnimento

- Premere il pulsante di accensione/spegnimento per circa 2 secondi. Appare una finestra di selezione.

- Nella finestra di selezione, toccare "Spegni". La sessione si chiude e il Primetab si spegne.

### Risparmio energetico

- Disattivare la funzione WLAN quando non se ne fa uso.
- Lasciare l'alimentatore inserito nella presa di corrente solo fino alla ricarica completa della batteria del Primetab. Quando il Primetab non viene ricaricato, scollegare sempre anche l'alimentatore dal Primetab.
- Ridurre la luminosità del display nelle impostazioni, toccando"Display" → "Livello di luminosità".
- Attivare la modalità standby o spegnere completamente il Primetab quando non se ne fa uso.

#### Bienvenido

El manual de instrucciones, la guía rápida y la hoja "Indicaciones sobre seguridad e información legal" son parte integrante del producto.

Lea atentamente los tres documentos antes de poner el dispositivo en marcha. Contienen indicaciones importantes acerca del uso, la seguridad y la eliminación del dispositivo.

Conserve estos documentos en un lugar seguro y entréguelos al nuevo propietario en caso de transferir el dispositivo.

→ Encontrará el manual de instrucciones detallado y las preguntas frecuentes sobre la Primetab en: www.trekstor.de/servicio-soporte.html

### Contenido del paquete

- TREKSTOR PRIMETAB P10
- Cable Micro-USB
- Adaptador de corriente USB (100 V - 240 V)
- Paño de limpieza
- Guía rápida
- Indicaciones sobre seguridad e información legal

Saque todas las piezas del embalaje y retire completamente el material de embalaje, incluidas las láminas protectoras. Compruebe la integridad del envío.

Si observa que faltan piezas o estas presentan daños, póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente.

### Datos técnicos

Procesador (CPU):	MT8163 procesador, hasta 1,5 GHz, 64-Bit ARMv8 Cortex-A53 quad core
Sistema operativo:	Android™ 7.0 (Nougat)
RAM / Memoria interna:	2 GB / 32 GB
Procesador gráfico (GPU):	Mali-T720 MP2
Tamaño de display	10,1" (25,7 cm)
Pantalla:	Pantalla Full HD IPS capacitiva multitáctil de 10 puntos (1920 x 1200 / 16:9)
Cámara:	Frontal: 2 MP; posterior: 5 MP
Interfaces:	Micro-USB 2.0 (host), salida de audio/entrada de micrófono (3,5 mm)
Red:	WiFi, Bluetooth® 4.0
Ranura para tarjeta:	microSD(HC/XC) hasta 64 GB
Otras características:	Altavoz estéreo, GPS, G-Sensor, Micrófono
Dimensiones:	ca. 259 x 154 x 8,4 mm
Peso:	ca. 500 g
Material / color:	Aluminio, plástico / antracita
Batería:	lones de litio (carga por Micro-USB)

### Uso y almacenamiento

Rango de temperaturas: 5° C y 30° C

Humedad relativa: 30 % al 70 %

Consulte los datos técnicos de la fuente de alimentación y de la batería en el manual de instrucciones detallado. Las baterías de este producto no pueden ser sustituidas fácilmente por los propios usuarios.

#### Guía rápida

#### Carga de la Primetab

Cargue completamente la Primetab antes de utilizarla por primera vez.

- Enchufe el conector USB 2.0 del cable Micro-USB suministrado al adaptador y el conector Micro-USB del cable a la Primetab.

- A continuación, conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente.

→ Deje la fuente de alimentación enchufada solo hasta que la Primetab esté completamente cargada. Desconecte siempre la fuente de alimentación de la Primetab cuando no la esté cargando.

#### Encendido de la Primetab por primera vez

- Pulse el interruptor de encendido/apagado durante unos 5 segundos. La Primetab se enciende y apare-ce el asistente de inicio.


- Siga las instrucciones del asistente de inicio para configurar la Primetab.

Cuando finalice el asistente de inicio, se configurará la Primetab. Este proceso puede tardar unos minutos. No apague la Primetab durante este tiempo!

→ Cada vez que vuelve a encenderse la Primetab, aparece la pantalla de bloqueo al abrirse. Para desbloquear la pantalla, deslice la yema del dedo de abajo hacia arriba sobre la pantalla.

#### Menú de aplicaciones

El menú de aplicaciones es el punto de partida para todas las funciones importantes de la Primetab. En él se encuentran todas las aplicaciones y widgets instalados en la Primetab.



→ El símbolo para abrir la configuración (símbolo de engranaje) se encuentra también en el menú de aplicaciones.

#### Activación de WLAN y apertura del navegador

- Acceda a la configuración.

- En la configuración, toque "Wi-Fi".

- Deslice el control deslizante de WLAN (arriba a la derecha en la pantalla) con la yema del dedo de izquierda a derecha. En la parte superior izquierda de la pantalla aparece la palabra "Sí".


→ La Primetab buscará todas las redes inalámbricas disponibles en los alrededores y las mostrará en una lista.

- Toque la red a la que desea conectarse.

- Si es necesario, introduzca la clave de red (contraseña).

- Toque "Conectar". La Primetab se conecta a la red seleccionada.

→ La aplicación del navegador se encuentra en el menú de aplicaciones. Lo reconocerá por el símbolo siguiente:



Toque el símbolo para abrir el navegador. Para escribir una dirección de Internet (URL), toque en la barra de búsqueda de la parte superior central de la ventana.

### Descarga e instalación de aplicaciones a través de Google Play™

Para descargar aplicaciones, debe tener conexión a Internet. También necesitará una cuenta de Google™.

- Abra "Play Store" en el menú de aplicaciones.

- Inicie sesión con su cuenta de Google. Después de iniciar sesión correctamente, se abre la página de inicio de Google Play.

→ Si no tiene cuenta de Google, toque "O crea una nueva cuenta" en la ventana de inicio de sesión. Un asistente le guiará durante la creación de una cuenta.

- Busque una aplicación.

→ Puede realizar búsquedas en Play Store por medio de la barra de búsquedas o en la pantalla, haciendo clic en la categoría deseada.

- En la aplicación que buscaba, toque "Instalar".

→ Es posible que tenga que aceptar primero las condiciones de uso.

→ Las aplicaciones de pago se deben comprar para poder instalarlas.

Las aplicaciones ya instaladas se encuentran en el menú de aplicaciones.

#### Restablecimiento

Si la Primetab se "cuelga" y no responde, puede restablecerla. Para restablecerla, mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado hasta que la Primetab se reinicie/vuelva a abrirse. A continuación, ya puede soltar el interruptor de encendido/apagado.

→ Al restablecer la Primetab se pierden los datos no guardados.

#### Apagado de la Primetab

##### Modo en espera

Pulse brevemente el interruptor de encendido/apagado para activar el modo de espera. Si vuelve a pulsar este botón, se reactiva la Primetab desde el modo de espera.

#### Desconexión

- Pulse el interruptor de encendido/apagado durante unos 2 segundos. Aparecerá una ventana de selección.

- Toque "Apagar" en la ventana de selección. La Primetab se cierra y se apaga.

### Ahorro de energía

- Desactive la función WLAN cuando no la esté usando.
- Deje la fuente de alimentación enchufada solo hasta que la Primetab esté completamente cargada. Desconecte siempre la fuente de alimentación de la Primetab cuando no la esté cargando.
- Reduzca el brillo de la pantalla en la configuración, en "Pantalla" → "Nivel de brillo".
- Active el modo de espera o apague completamente la Primetab cuando no la utilice.

Le mode d'emploi, le guide rapide et le fascicule « Consignes de sécurité et dispositions légales » font partie du produit.

Veillez lire attentivement les trois documents avant de mettre en service votre appareil. Ils contiennent des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et l'élimination de l'appareil. Conservez ces documents avec soin et remettez-les en entier à son nouveau propriétaire en cas de transmission de l'appareil à une autre personne.

→ Le mode d'emploi complet ainsi que la FAQ concernant votre Primetab sont disponibles sur : [www.trekstor.de/service-support.html](http://www.trekstor.de/service-support.html)

### Contenu de la livraison

- TREKSTOR PRIMETAB P10
- Câble Micro USB
- Bloc d'alimentation USB (100 V - 240 V)
- Chiffon de nettoyage
- Guide rapide
- Consignes de sécurité et dispositions légales

Retirez toutes les pièces de l'emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage, y compris les films protecteurs. Vérifiez que la livraison est complète.

S'il manque des pièces ou si vous remarquez des dommages, adressez-vous immédiatement au service après-vente.

### Caractéristiques techniques

Processeur (CPU) :	MT8735M Processeur, jusqu'à 1,5 GHz, 64-Bit ARMv8 Cortex-A53 quad core
Système d'exploitation :	Android™ 7.0 (Nougat)
RAM / Mémoire interne :	2 GB / 32 GB
Processeur graphique (GPU) :	Mali-T720 MP2
Taille de l'écran :	10,1" (25,7 cm)
Écran :	Écran capacitif Full HD IPS multi-touch 10 points (1920 x 1200 / 16:9)
Appareil photo :	Face avant: 2 MP; Face arrière: 5 MP
Interfaces :	Micro USB 2.0 (Host), sortie audio/entrée micro (3,5 mm)
Réseau :	WiFi, Bluetooth® 4.0
Logement pour carte :	microSD(HC/XC) jusqu'à 64 GB
Autres caractéristiques :	Haut-parleur stéréo, GPS, G-Sensor, Microphone
Dimensions :	env. 259 x 154 x 8,4 mm
Poids :	env. ca. 500 g
Matériau / couleur :	Aluminium, plastique / anthracite
Batterie :	Lithium-polymère (rechargement via Micro-USB)

### Fonctionnement et stockage

Plage de températures :	5° C et 30° C
Humidité relative :	30 % et 70 %

Consultez le mode d'emploi complet pour connaître les caractéristiques techniques du bloc d'alimentation et batterie. La batterie de ce produit ne peut pas être remplacé facilement par l'utilisateur.

### Guide rapide

#### Chargement de la Primetab

Chargez complètement votre Primetab avant la première utilisation.

- Reliez la prise USB 2.0 du câble USB 2.0 fourni avec le bloc d'alimentation et la prise Micro USB du câble à la Primetab.
- Branchez ensuite le bloc d'alimentation à une prise.

→ Laissez le bloc d'alimentation branché juste le temps que la batterie de la Primetab soit complètement chargée. En outre, débranchez toujours le bloc d'alimentation de la Primetab lorsqu'elle n'est pas en cours de chargement.

#### Mettre la Primetab pour la première fois en marche


- Appuyez env. 5 secondes sur le bouton marche/arrêt. La Primetab démarre et l'assistant de démarrage apparaît.
- Suivez ensuite les instructions de l'assistant de démarrage pour configurer votre Primetab.

Une fois l'assistant de démarrage terminé, votre Primetab sera configurée. Cela peut prendre quelques minutes. N'éteignez pas la Primetab pendant ce temps !

→ L'écran verrouillé apparaît après le démarrage, à chaque nouvelle mise en marche de la Primetab. Pour déverrouiller l'écran, faites glisser du bout du doigt l'écran vers le haut.

#### Le menu Applications

Le menu Applications constitue le point de départ de toutes les principales fonctions de votre Primetab. Vous trouverez ici l'ensemble des applications et des widgets installés sur la Primetab.




→ L'icône permettant d'accéder aux réglages (engrenage) se trouve également dans le menu Applications.

#### Activation du WLAN et lancement du navigateur

- Accédez aux réglages.
  - Dans les réglages, appuyez sur « Wi-Fi ».
  - Faites glisser le bouton du WLAN (en haut à droite de l'écran) de gauche à droite avec le bout du doigt. Le mot « Activé » s'affiche désormais en haut à gauche.
- La Primetab cherche tous les réseaux sans fil disponibles à proximité et les affiche ensuite dans une liste.
- Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
  - Si nécessaire, saisissez la clé du réseau (mot de passe).
  - Appuyez sur « Se connecter ». La Primetab se connecte au réseau sélectionné.

→ Vous trouvez le navigateur sous forme d'application dans le menu Applications. Vous le reconnaissez à l'icône suivante :



#### Téléchargement d'applications via Google Play™ et installation

Pour pouvoir télécharger des applications, vous devez être connecté à Internet. En outre, vous avez besoin d'un compte Google™.

- Ouvrez le « Play Store » dans le menu Applications.
  - Connectez-vous avec votre compte Google. Une fois que vous êtes connecté, la page d'accueil de Google Play s'ouvre.
- Si vous ne disposez pas encore de compte Google, appuyez sur « Créer un compte » dans la fenêtre de connexion. Un assistant vous guide dans la configuration de votre compte.

c Choisissez une application.

→ Vous pouvez procéder à une recherche dans le « Play Store » au moyen de la barre de recherche en haut de l'écran ou en cliquant dans la catégorie souhaitée.

d Dans l'application souhaitée, appuyez sur « Installer ».

→ Vous devez le cas échéant accepter les conditions d'utilisation.

→ Les applications payantes doivent être achetées avant de pouvoir être installées.

Vous trouvez l'application installée dans le menu Applications.

#### Réinitialisation

Si votre Primetab reste bloquée et ne réagit plus, vous pouvez la réinitialiser. Pour la réinitialiser, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que votre Primetab redémarre. Ensuite, vous pouvez relâcher le bouton marche/arrêt.

→ Les fichiers qui ne sont pas enregistrés sont perdus à la réinitialisation de la Primetab.

#### Arrêt de la Primetab

##### Veille


Pour activer le mode de veille, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt. Pour désactiver le mode veille, appuyez brièvement dessus une nouvelle fois.

##### Arrêter

- Appuyez env. 2 secondes sur le bouton marche/arrêt. Une fenêtre de sélection apparaît.
- Dans la fenêtre de sélection, appuyez sur « Éteindre ». La Primetab s'éteint.

### Économies d'énergie

- Désactivez la fonction WLAN lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Laissez le bloc d'alimentation branché juste le temps que la batterie de la Primetab soit complètement chargée. En outre, débranchez toujours le bloc d'alimentation de la Primetab lorsqu'elle n'est pas en cours de chargement.
- Dans les réglages, réduisez la luminosité de l'écran dans « Affichage » → « Niveau de luminosité ».
- Activez le mode veille lorsque vous n'utilisez pas la Primetab ou éteignez-la complètement.



### IT

### Elementi di comando e collegamenti

- Touchscreen
- Fotocamera (anteriore)
- Altoparlante stereo
- Presa HDMI®
- Presa Micro-USB / presa di caricamento
- Microfono
- Presa audio
- Fotocamera (posteriore)
- Pulsante di accensione/spengimento
- Regolazione volume
- Lettore schede di memoria

### ES

### Controles y conectores

- Pantalla táctil
- Cámara (frontal)
- Altavoz estéreo
- Conector HDMI®
- Conector Micro-USB / conector de carga
- Micrófono
- Conector de audio
- Cámara (posterior)
- Interruptor de encendido/apagado
- Control de volumen
- Ranura para tarjetas de memoria

### FR

### Éléments de commande et connexions

- Écran tactile
- Appareil photo (face avant)
- Haut-parleur stéréo
- Port HDMI®
- Port Micro-USB / port de charge
- Microphone
- Prise audio
- Appareil photo (face arrière)
- Bouton marche/arrêt
- Réglage du volume
- Logement pour carte mémoire



### PRIMETAB P10



IT MANUALE BREVE

ES GUÍA RÁPIDA

FR GUIDE RAPIDE

QG-PTP10-WIFI-V2-10-IT-ES-FR-180122

#### Indicazioni per il servizio clienti

Per contattare direttamente il nostro team di assistenza, visitare la pagina:

[www.trekstor.de/support-it.html](http://www.trekstor.de/support-it.html)

#### Nota acerca del servicio de atención al cliente

Para ponerse en contacto directamente con el equipo de atención al cliente, consulte la página:

[www.trekstor.de/support-es.html](http://www.trekstor.de/support-es.html)

#### Consignes relatives au service après-vente

Pour contacter directement notre service après-vente, veuillez consulter la page suivante :

[www.trekstor.de/support-fr.html](http://www.trekstor.de/support-fr.html)

Copyright © 2018 • TREKSTOR GmbH

All rights reserved. Other products and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners. Product specifications may be subject to change without notice. We reserve the right to make changes and corrections. TREKSTOR is registered trademark of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries. Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. Intel, Intel Atom, Intel Inside and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TREKSTOR GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited.

TREKSTOR GmbH  
Berliner Ring 7  
64625 Bensheim,  
Germany  
[www.trekstor.de](http://www.trekstor.de)